





Manual de Instrução das Bombas e Motobombas

2006-A

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto de qualidade desenvolvido com a mais alta Tecnologia **Schneider**.

Para facilitar o manuseio e esclarecer dúvidas, a **Schneider** elaborou este Manual que traz informações importantes sobre instalação, operação e manutenção de bombas e motobombas, além de dicas interessantes para que **Você** obtenha o melhor rendimento do seu equipamento. Os endereços das Assistências Técnicas Autorizadas e o Selo de Garantia também fazem parte deste Manual.


Leia atentamente as instruções antes de instalar a sua bomba/motobomba **Schneider** e guarde o Manual para eventuais consultas e atendimento em garantia.

Índice

Co	ns	ulta rápida aos procedimentos básicos para correta instalação	03
Ite	ns	de segurança obrigatórios – Leia com atenção!	04
ln:	stru	ıções para instalação, operação e manutenção	05
Α			
В	-	Instruções gerais para instalação elétrica	08
C		Instruções para acionamento	10
D	-	Instruções específicas para diferentes modelos de Bombas e Motobo	mbas 11
		D-1) Motobombas Autoaspirantes	11
		D-2) Motobomba Centrífuga BC-30	
		D-3) Motobombas Submersíveis	
		D-4) Motobombas Centrífugas MSA com Rotor Semi-Aberto	
		D-5) Motobombas MBV com Rotor Tipo Vórtex	14
		D-6) Motobombas Injetoras	14
		D-7) Motobomba Centrífuga MCI-EF em Inox	16
		D-8) Bombas SH para Acoplamento a Motores Estacionários (Combustão Ir	iterna) 17
Ε	-	Instruções específicas para as Bombas Mancalizadas	19
		E-1) Polias e Correias	19
		E-2) Alinhamento do conjunto Bomba Mancalizada/Motor	19
	ī.	E-3) Manutenção dos Mancais	20
F	-	Defeitos mais comuns em instalações de Bombas e Motobombas	
		e suas causas mais prováveis	21
Re	elaç	ão de Assistências Técnicas Autorizadas	23
Αt	end	dimento em Garantia	Contra-capa
ld	enti	ificação do Revendedor	Contra-capa
Se	lo	de Garantia do Produto	Contra-capa

Consulta rápida aos procedimentos básicos para a correta instalação das Motobombas

Como ligar o motor monofásico 110/220 V?
 Para ligar o motor em 110 V, utilize o esquema da Figura A. Para ligar em 220 V, utilize o esquema da Figura B.



Abarramonio

Pay (1)

Unit e isolar

Unit e isolar

Rede 220 V

Figura A - Monofásico 110 V

Figura B - Monofásico 220 V

- Para motores monofásicos de outras tensões (127/254 V, 254/508 V ou 220/440 V) e motores trifásicos, efetue a ligação elétrica dos fios conforme placa de identificação do motor e tensão da rede.
- Instale a motobomba o mais próximo possível da fonte de captação, dentro de um abrigo que a proteja das intempéries e com espaço suficiente para a ventilação do motor elétrico.
- Os diâmetros dos tubos de entrada (sucção) e saída (recalque) da motobomba podem ser ampliados sempre que necessário. Por outro lado, não recomendamos usar tubos de diâmetros menores do que os bocais da motobomba.
- Utilize válvula de pé (válvula fundo de poço) nas Motobombas Centrífugas (Figura C).
- Nas Motobombas Centrífugas, preencha toda a tubulação de sucção e o corpo da mesma com água.
- Nas Motobombas Autoaspirantes (Figura D), preencha o corpo da mesma com água.
- Obrigatório o aterramento do motor elétrico conforme NBR 5410 ou norma equivalente do País onde o produto será usado.
- Utilize chave magnética de proteção (relé de sobrecarga).
- Maiores informações, veja os itens que seguem.



Figura C - Motobomba Centrífuga



Figura D - Motobomba Autoaspirante

Itens de segurança obrigatórios. Leia com Atenção!

- Providencie na instalação de recalque, um bujão para escorva como o que sugerimos na Figura 1.
- Nunca abra o bujão de escorva (Figura 1) da motobomba enquanto a mesma estiver em operação, pois a pressão pode arremessá-lo contra alguém.
- O aterramento do motor elétrico é de fundamental importância, não devendo jamais ser deixado de lado. Ele protege as pessoas contra contatos em partes metálicas eventualmente energizadas, garante o correto funcionamento do equipamento e permite uma utilização confiável e correta da instalação.
- Nas instalações onde se utiliza o modelo de Motobomba Submersível, mesmo com o motor aterrado, por medida de segurança, nunca entre na água e nem movimente a motobomba enquanto o sistema estiver em funcionamento.
- Caso o motor venha a queimar, recomendamos só tocar no equipamento depois de desligar a chave geral que alimenta o sistema elétrico. Chame um eletricista para retirar o equipamento e avaliar a instalação.

Instruções para instalação, operação e manutenção

Prezado Usuário: este Manual de Instrução é **geral para todas as nossas linhas de produtos**. Para sua tranquilidade e satisfação, siga corretamente as orientações propostas.

Motobombas Centrífugas Monoestágio

Registro de Gaveta Válvula de Retenção Bujão União Curva Válvula de Pé Minimo 30 cm

Motobombas Centrífugas Multiestágios




Figura 1 - Esquema de Instalação

Observações Importantes:

- Antes de acionar eletricamente a motobomba, verifique se o eixo do motor (ou do mancal) gira livremente.
- É importante ressaltar que os dados hidráulicos das motobombas, indicados em catálogos de 50 Hz e de 60 Hz, somente serão plenamente obtidos para: altura de sucção de 0 m c.a., água na temperatura ambiente (25°C), ao nível do mar, acionadas por motor elétrico II pólos (exceção BCS 350 e MBV-42 – IV pólos) conforme freqüência da rede, desde que instaladas de forma adequada.
- O ponto de trabalho (vazão e altura manométrica) exato é definido através de cálculo e leva em consideração comprimentos de tubulações, diâmetros e desníveis geométricos específicos de cada instalação.
- Com exceção dos modelos onde há a definição do diâmetro máximo dos sólidos permitidos, todos os demais produtos de nossa linha se destinam ao bombeamento de água isenta de partículas sólidas.
- Quando o líquido a ser bombeado for diferente de água ou contiver sólidos (abrasivos ou não), produtos químicos ou estiver em temperaturas diferentes da ambiente, faz-se necessária a adequação do material do bombeador.
- É vedada a utilização de qualquer motobomba para bombeamento de produtos alimentícios, produtos medicinais, líquidos inflamáveis e aplicação em hemodiálise.

A – Instruções gerais para instalação hidráulica

- Instale a motobomba o mais próximo possível da fonte de captação de água, garantindo a ausência de sólidos em suspensão tais como: areia, galhos, folhas, pedras, etc.
- 2 O local de instalação da motobomba deverá ser iluminado e seco, de fácil acesso para manutenção e inspeção, com espaço suficiente para ventilação do motor.
- 3 Não exponha a motobomba à ação do tempo, proteja-a das intempéries (sol, chuva, poeira, umidade, etc.).
- 4 Fixe a motobomba sobre uma base rígida e regular (de preferência de concreto ou alvenaria), isenta de vibrações. Procure manter um pequeno declive no sentido da captação.
- 5 Utilize o mínimo possível de conexões na instalação, dando preferência sempre às curvas no lugar dos joelhos.
- 6 No caso das motobombas com bocais de rosca, sugerimos instalar (próximo aos bocais) uniões, tanto na tubulação de sucção como no recalque para facilitar a montagem e desmontagem do conjunto.
- 7 Faça suportes para sustentar o peso das tubulações para que o mesmo não pressione a motobomba.
- 8 Use válvula de pé (fundo de poço) com um diâmetro superior ao da tubulação de sucção. Instale a válvula no mínimo 30 cm do fundo do local da captação, garantindo uma coluna de água sobre a válvula suficiente para não entrar ar pela mesma.
- 9 Na sucção use tubo com rosca. Vede todas as conexões com vedante apropriado, evitando assim a entrada de ar. Obs.: Nunca rosqueie a tubulação de sucção além do final da rosca do bocal do caracol, evitando desta forma o travamento do rotor.
- 10 Quando a motobomba for instalada numa cisterna ou reservatório, mantenha uma certa distância entre a canalização de abastecimento desse reservatório e o ponto de sucção da motobomba, evitando assim, a sucção de bolhas de ar.
- 11 Nas instalações onde existem duas ou mais bombas operando em paralelo, providencie tubulações de sucção independentes para cada bomba/motobomba.
- 12 Instale válvulas de retenção na tubulação de recalque a cada 20 m c.a. (desnível mais perda de carga) conforme NB 92/80 ou norma equivalente do País.
- 13 Nunca reduza os diâmetros (bitolas) das tubulações de sucção e recalque da motobomba. Utilize sempre tubulação com diâmetro igual ou maior à da motobomba. Os diâmetros das tubulações devem ser compatíveis com a vazão desejada. Segue tabela com os valores orientativos:

Tabela 1: Sugestão de Vazão por Diâmetro de Tubulação

Tabela 1. Sugestao de Vazao poi Diametro de Tubulação										
Sucção										
Vazã	o (m³/h)	0 a 1	1 a 2,5	2,5 a 5,5	5,5 a 8	8 a 14	14 a 25	25 a 35	35 a 55	55 a 135
Diâmetro	Polegadas	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5
Diametro	Milímetros	25	32	40	50	60	75	85	110	140
Recalque										
Vazã	o (m³/h)	0 a 1	1 a 2,5	2,5 a 5,5	5,5 a 8	8 a 14	14 a 30	30 a 45	45 a 95	95 a 150
Diâmetro	Polegadas	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5
Diaillello	Milímetros	25	32	40	50	60	75	85	110	140

Importante:

- 1 O bom funcionamento das bombas e motobombas está diretamente relacionado com as condições da instalação como: altura de sucção, temperatura do líquido bombeado, altitude em relação ao nível do mar, presença ou não de partículas, uso de conexões adequadas, entre outras. Por isso, é indispensável a orientação de profissionais capacitados no ramo hidráulico e elétrico.
- 2 Nas instalações onde o fornecimento de água não pode ser interrompido, torna-se obrigatório manter duas motobombas em paralelo, uma em operação e outra reserva.
- 3 Toda motobomba ao ser instalada sobre a laje de residências ou edificações, deverá conter proteção impermeável contra possíveis vazamentos ao longo de seu uso, no período de garantia ou fora dele.
- 4 No bombeamento de água quente com temperaturas acima de 70°C é obrigatório solicitar a motobomba com rotor em BRONZE e selo mecânico em VITON® ou EPDM. Nestes casos, a instalação hidráulica deve seguir as determinações das normas brasileiras, tais como: NBR 7198 (Instalações Prediais de Água Quente), NBR 2352 (Instalações de Aquecimento Solar em Prédios), NR 13 Anexo I-A (Caldeiras de Pressão), entre outras, ou normas equivalentes do País onde o produto será usado.
- 5 Não recomendamos utilizar motobombas em ferro fundido nos sistemas de recirculação de água quente dotados de aquecedor(es).
- 6 Se o equipamento, depois de ter funcionado um determinado tempo, ficar um período sem ser usado, quando for colocado em funcionamento outra vez, recomendamos acionar por alguns segundos o motor para ver se o eixo do mesmo gira livremente. Então, deixe a motobomba funcionando por algum tempo jogando a água para fora do reservatório.
- 7 No caso de armazenamento (estocagem) do equipamento (antes de ser instalado), recomendamos guardá-lo em local seco. Além disso, movimente manualmente e de forma periódica o eixo do motor (ou do mancal).

B – Instruções gerais para instalação elétrica

1 - Para ligação correta do motor elétrico, observe na placa de identificação do mesmo, o esquema compatível à tensão da rede elétrica do local.

Tensões possíveis:

Monofásicos: 110/220 V, 127/254 V, 220/440 V e 254/508 V.

Trifásicos: 220/380 V. 220/380/440 V e 380/660 V.

Podem haver outras tensões menos usuais, dependendo do país ou da necessidade do cliente.

- 2 Sempre que possível, coloque um automático de nível (chave bóia) cuja instalação deve obedecer as recomendações do fabricante do mesmo. Proibido o uso de bóias que contenham mercúrio em seu interior.
- 3 É obrigatório o aterramento do motor elétrico conforme NBR 5410 ou norma equivalente do País onde o produto será usado.
- 4 É obrigatório a utilização de chave de proteção dotada de relé de sobrecarga adequada para uma maior segurança do motor elétrico contra efeitos externos, tais como: subtensão, sobretensão, sobrecarga, etc. O relé deve ser ajustado para a corrente de serviço do motor e a falta do mesmo na instalação implicará em perda total da garantia. Em sistemas trifásicos, além do relé de sobrecarga, faz-se necessário a utilização de relé falta-fase. Lembramos que disjuntores simplesmente protegem a instalação contra curtos-circuitos.
- 5 No circuito elétrico da motobomba, deve ser instalado um interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial residual ("DR"). Estes dispositivos possuem elevada sensibilidade, que garantem proteção contra choques elétricos.
- 6 Os motores das famílias BCR-2000 e BIR-2001 são dotados de termostatos para proteção contra superaquecimento. Toda vez que houver elevação da temperatura, o termostato abre desligando o sistema. Depois de aproximadamente 20 minutos o sistema se rearmará automaticamente. Persistindo o problema, recomendamos levar o equipamento até a Assistência Técnica Autorizada mais próxima e chamar um eletricista para avaliar a instalação elétrica.

Importante:

O cálculo para a escolha correta dos condutores que alimentarão o motor elétrico deverá ser baseado na tensão aplicada e na corrente de serviço do motor.

A Tabela 2 (Motores Monofásicos) e a Tabela 3 (Motores Trifásicos) a seguir, estão de acordo com a NBR 5410 e especificam o diâmetro mínimo do fio condutor de cobre, levando em consideração a tensão da rede, a potência do motor e a distância do mesmo ao quadro geral de distribuição (entrada de serviço).

Nota:

Se a tensão (voltagem) a ser utilizada for diferente às apresentadas nas tabelas, consulte um profissional do ramo ou a Concessionária de Energia Local.

Tabela 2: Bitolas de Fios Condutores de Cobre para Motores Monofásicos

Bitolas de fios condutores de COBRE, para ligação de motores elétricos MONOFÁSICOS, admitindo queda máxima de tensão de 4%, conforme NBR 5410. Distância do motor ao quadro geral de distribuição (m) Potência Tensão do motor 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 da rede (V) (cv) Bitola do fio condutor (mm²) 1/6, 1/4 2.5 2.5 2.5 1/3, 1/2 2.5 2.5 3/4. 1 2.5 1,5 2,5 1/6, 1/4 2.5 2.5 2,5 2,5 2.5 2,5 2,5 1/3, 1/2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3/4, 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2,5 2.5 2,5 2,5 1,5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2,5 2.5 7,5 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2.5 2.5 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12.5

Tabela 3: Bitolas de Fios Condutores de Cobre para Motores Trifásicos

Bitolas de fios condutores de COBRE, para ligação de motores elétricos TRIFÁSICOS, admitindo queda máxima de tensão de 4%, conforme NBR 5410																	
Tensão Potência Distância do motor ao quadro geral de distribuição (m)																	
da rede	do motor	10	20	30	40	50	75	100		200				400		500	600
(V)																	
	1/3, 1/2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	10	16
	3/4, 1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	6	6	10	10	10	10	16	16
	1,5, 2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	6	10	10	16	16	16	16	25	25
	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	6	10	10	16	16	25	25	25	25	35
	4	2,5	2,5	2,5	2,5	4	6	10	10	16	16	25	25	25	35	35	50
	5	2,5	2,5	2,5	4	4	6	10	16	16	25	25	35	35	35	50	50
	7,5	2,5	2,5	4	6	6	10	16	25	25	35	35	50	50	70	70	95
220	10	6	6	6	6	10	16	16	25	35	50	50	70	70	95	95	120
	12,5	6	6	6	10	10	16	25	35	50	50	70	70	95	120	120	150
	15	10	10	10	10	10	16	25	35	50	70	70	95	120	120	150	185
	20	16	16	16	16	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	240	400
	25	25	25	25	25	25	35	35	70	95	120	150	185	240	300	400	_
	30	25	25	25	25	25	35	50	70	120	150	185	240	300	400	500	_
	40	50	50	50	50	50	50	70	120	185	240	400	500	_	_	_	_
	50	70	70	70	70	70	70	95	150	240	400	500	_	_	_	_	_
	1/3, 1/2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4
	3/4, 1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4	6
	1,5, 2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	6	6	6	6	10
	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	10
	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	6	6	10	10	10	10	16	16
	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	6	10	10	10	10	16	16	16
	7,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	6	10	10	16	16	16	25	25	25
380	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	6	10	10	16	16	25	25	25	25	35
	12,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	6	6	10	16	16	25	25	25	35	35	50
	15	4	4	4	4	4	6	10	10	16	25	25	25	35	35	35	50
	20	6	6	6	6	6	10	10	16	25	25	35	35	50	50	70	70
	25	10	10	10	10	10	10	16	25	25	35	35	50	70	70	70	95
	30	10	10	10	10	10	10	16	25	35	35	50	70	70	70	95	120
	40	16	16	16	16	16	16	25	35	50	70	70	95	95	120	120	185
	50	25	25	25	25	25	25	25	35	70	70	95	120	120	150	185	240

Esquema de Ligação Elétrica

1) Motores Monofásicos: Para ligar o motor em 110 V, utilize o esquema da Figura 2. Para ligar o motor em 220 V, utilize o esquema da Figura 3. Para motores monofásicos de outras tensões, siga o esquema proposto na placa de identificação do motor.




Figura 2 - Esquema de ligação de motores elétricos monofásicos em 110 V.




Figura 3 - Esquema de ligação de motores elétricos monofásicos em 220 V.

 Motores Trifásicos: Siga o esquema proposto na placa de identificação do motor. Observe a instrução contida no item C-5.

Observações:

- Para motores com potências a partir de 7,5 cv recomendamos partida estrela-triângulo (Y▲) ou conforme normas da Concessionária de Energia local.
- Sempre que houver dúvidas na instalação elétrica do motor ou na compreensão das tabelas e esquemas apresentados, consulte um técnico especializado no assunto, ou entre em contato com a Assistência Técnica da Fábrica.

C – Instruções para acionamento

- 1 Antes de conectar a tubulação de recalque à motobomba, faça a escorva da mesma, ou seja, preencha com água todo o corpo da motobomba e a tubulação de sucção, para eliminar o ar existente em seu interior. Nunca deixe a motobomba operar sem água em seu interior.
- 2 Conclua a instalação hidráulica de recalque.
- 3 Recomendamos bombear água, por algum tempo, para fora do reservatório afim de eliminar eventuais impurezas contidas na instalação hidráulica.
- 4 Para as bombas mancalizadas, veja as instruções específicas contidas no item E deste manual, antes de colocá-las em funcionamento.
- 5 Nas motobombas acopladas a motores monofásicos 6 fios, trifásicos ou nas bombas mancalizadas, observe logo na partida, pelo lado traseiro do motor (ou mancal), se este gira no sentido correto (sentido horário, com exceção do modelo BCA-43). Caso contrário, para o motor monofásico 6 fios, siga as orientações contidas na placa do motor e para o motor trifásico inverta a posição de duas fases da rede.

D – Instruções específicas para diferentes modelos de Bombas e Motobombas

D-1) Motobombas Autoaspirantes

- As Motobombas Autoaspirantes não necessitam de válvula de pé, mas nada impede o seu uso.
- Faz-se necessário preencher todo o corpo da motobomba com áqua.
- 3 Para as instalações que não farão uso da válvula de pé, é necessário manter uma coluna (vertical) mínima de um metro no recalque.
- 4 Nas Motobombas Autoaspirantes, a água demora um pouco a jorrar, caso não tenha sido instalada a válvula de pé (fundo de poço). Isso acontece porque a eliminação do ar é feita automaticamente pela motobomba, levando alguns minutos para isso ocorrer.

Observação: Os itens 1, 2, 3 e 4 são válidos para todas as Motobombas Autoaspirantes.




Figura 4 - Instalação Motobomba Autoaspirante

- 5 Recomendações específicas para as Motobombas Autoaspirantes BCA (águas servidas, Figura 5):
- Indicada para bombeamento de líquidos com partículas sólidas até 2,5 mm de diâmetro, em uma proporção máxima de 5% de sólidos com peso específico inferior a 1 g/cm³, ou, um máximo de 12 kg de sólidos por m³ de água. Para valores maiores aos especificados acima, consulte a Fábrica.

 Coloque um pré-filtro (tipo cesto) na extremidade da tubulação de sucção para evitar a entrada de partículas sólidas com diâmetro superior a 2,5 mm.




Figura 5 - Instalação Motobomba BCA

- 6 Recomendações específicas para as Motobombas Autoaspirantes BCA-43 quando empregadas no bombeamento de chorume (dejetos suínos ou bovinos, Figura 6):
- Indicada para bombeamento de líquidos com partículas sólidas até 5 mm de diâmetro para o rotor A e 10 mm de diâmetro para o rotor B, em uma proporção máxima de 10% de sólidos com peso específico inferior a 1 g/cm³, ou, um máximo de 15 kg de sólidos por m³ de água. Para valores maiores aos específicados acima, consulte a Fábrica.




Figura 6 - Instalação Motobomba BCA-43

 A escorva da motobomba deve ser feita só com água e não com o chorume a ser bombeado (devido a possibilidade de formação de bolhas de ar).

- Para alturas de sucção de até 3 metros (em localidades ao nível do mar) não há necessidade de se instalar válvula de pé.
- Antes de instalar a BCA-43, retire a tampa (borracha) de proteção dos bocais de sucção e recalque.
- Recomendamos instalar um pré-filtro (tipo cesto) (item A da figura 6) na tubulação de sucção, afim de impedir a passagem de sólidos de diâmetros maiores do que o permitido para o rotor A que é de 5 mm e para o B que é de 10 mm.
- Recomendamos instalar válvula de retenção (item B da figura 6) na tubulação de recalque conforme descrito no item A-12 deste manual.
- Um registro gaveta (item C da figura 6) deve ser instalado no recalque para se ter o controle de pressão e vazão. Quando a bomba estiver acoplada a um motor estacionário (combustão interna), para acionamento do conjunto, feche parcialmente o registro de gaveta, parta o motor e abra o registro a medida que se vai aumentando a rotação do motor. Nunca parta a bomba com a rotação plena do motor. Para desligar, feche o registro por completo e reduza a rotação do motor pela metade para evitar que a bomba perca a escorva.
- Além da saída de recalque 3", este modelo possui uma saída adicional de 1", na qual pode ser conectada uma mangueira (item D da figura 6) que deve ser direcionada de volta ao local de sucção para homogeneizar o chorume. Em situações de dificuldade de aspiração, perda de escorva ou formação de gases, sugerimos conectar um Tê na saída adicional: em uma das extremidades adaptar a mangueira (item D da figura 6) com um registro (item E da figura 6) e, na outra extremidade, adaptar uma válvula de retenção (item F da figura 6) sem mola e na posição invertida, que funcionará como escape para os gases.
- O sentido de rotação é anti-horário observado pela parte traseira do motor ou do mancal.
- Após o bombeamento do chorume, recomendamos colocar a bomba para bombear água limpa, evitando desta forma que o chorume endureça no interior do corpo da mesma, assim como no interior das tubulações.
- Nas versões com vedação gaxeta faz-se necessário regular a mesma: regule, afrouxando ou apertando, as porcas do flange "aperta gaxetas" de modo que o líquido escorra formando um filamento contínuo. Assim, garantese a lubrificação adequada da gaxeta.

D-2) Motobomba Centrífuga BC-30

- 1 A temperatura máxima do líquido a ser bombeado é de 40°C.
- 2 Verifique a compatibilidade do produto químico a ser bombeado com o PVC, Buna N, Noryl, Aço Inox AISI 316 e Teflon (para motobombas com vedação em gaxeta). Havendo dúvidas, consulte a Fábrica.
- 3 Faça a escorva da motobomba com o mesmo produto que será bombeado.
- 4 É vedada a utilização deste modelo para bombeamento de produtos alimentícios e medicinais.

D-3) Motobombas Submersíveis

A não observância dos procedimentos abaixo, pode ocasionar acidentes pessoais ou danos ao equipamento e consequente perda da garantia.

- É vedada a utilização destas motobombas para bombeamento de água potável, pois o motor contém óleo dielétrico.
- 2 É obrigatório o aterramento do motor elétrico como previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do País onde o produto será usado.
- 3 Verifique de forma criteriosa e periódica as condições do aterramento.
- 4 Nunca movimente o equipamento enquanto o mesmo estiver em funcionamento.




Figura 7 - Instalação Motobomba Submersível

- 5 É obrigatório a instalação de um interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial residual ("DR") nos circuitos das Motobombas Submersíveis para proteção contra choques elétricos. A escolha correta deste equipamento deverá ser feita conforme norma NBR 5410 ou norma equivalente do País onde o produto será usado.
- 6 Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica.
- 7 Indicada para bombeamento de líquidos com partículas sólidas até 5, 20 ou 50 mm de diâmetro (conforme modelo), em uma proporção máxima de 20% de sólidos com peso específico inferior a 1 g/cm³, ou, um máximo de 18 kg de sólidos por m³ de água. Para valores maiores aos especificados acima, consulte a Fábrica.
 - 8 Quando utilizar a Motobomba Submersível em instalações de subsolos como: edifícios, galerias, etc., onde o esgotamento deve ser total, faça uma espécie de poço ou rebaixo, para que toda água escoe para este ponto e então seja bombeada. Nestas instalações torna-se imprescindível a colocação de uma tela para reter possíveis sólidos de diâmetro maior do que o máximo permitido para o modelo de motobomba em questão.
 - 9 As Motobombas Submersíveis servem para bombear água com sólidos de diâmetro específico, conforme cada modelo. Não se aplicam ao bombeamento de água com presença de materiais fibrosos e/ou sólidos de comprimento, tais como: cordões, barbantes, esparadrapos, fios de tecidos, fiapos, plásticos de embalagem, etc., pois danificam as peças internas da motobomba (rotor e selo mecânico), ocasionando, assim, a perda da garantia.
- 10 Recomendamos soldar os fios nas emendas e depois isolar com fita de alta fusão.
- 11 As motobombas da família BCS devem trabalhar sempre totalmente submersas, com 10 cm de líquido acima da tampa do motor, no mínimo.
- 12 Ao instalar ou remover a motobomba, utilize uma corrente, cabo de aço ou corda de nylon. Nunca use o cabo elétrico para essa operação, pois pode haver o rompimento da ligação cabo/motor, descaracterizando a garantia.
- 13 O comprimento do cabo elétrico da motobomba é de 3,5 m.
- 14 Para a ligação correta do motor elétrico, observe na placa de identificação, o esquema compatível à tensão (voltagem) da rede elétrica local.
- 15 Existe a possibilidade de alterar a tensão original do motor dentro das opções descritas na placa de identificação do mesmo. Estando o equipamento no período de garantia, este procedimento deverá ser feito por um Assistente Autorizado WEG.
- 16 Nas motobombas trifásicas, observe se o impulso na partida foi no sentido indicado na tampa do motor como "recuo de partida". Caso contrário, inverta a ligação.
- 17 Entregue a instalação hidráulica e elétrica a um profissional especializado.
- 18 Observe na página 4 deste manual alguns itens de segurança obrigatórios.

D-4) Motobombas Centrífugas MSA com Rotor Semi-Aberto

- 1 Indicada para bombeamento de líquidos com partículas sólidas até 4 mm de diâmetro em uma proporção máxima de 20% de sólidos com peso específico inferior a 1 g/cm³, ou, um máximo de 18 kg de sólidos por m³ de água. Para valores maiores aos especificados acima, consulte a Fábrica.
- 2 Para um perfeito funcionamento da motobomba, quando bombeando água com sólidos em suspensão, recomendamos colocar um Tê no bocal de recalque: em uma das extremidades, conecte um registro e acople uma mangueira (item A da Figura 8), direcionando-a de volta ao local de sucção para misturar as partículas ao líquido a ser bombeado, e, na outra, a tubulação de recalque (item B da figura 8).




Figura 8 - Instalação Motobomba MSA com sucção positiva

- Cuide para que a mangueira de recirculação fique afastada do tubo de sucção, evitando desta maneira a formação de bolhas de ar. Instale, também, um pré-filtro (tipo cesto) (item **C** da figura 8) na sucção, afim de impedir a passagem de sólidos de diâmetros maiores do que 4 mm.
- 3 As motobombas MSA não se aplicam ao bombeamento de água com materiais fibrosos e/ou sólidos de comprimento como: cordões, barbantes, esparadrapos, fios de tecidos, fiapos plásticos de embalagens, etc., pois danificam o selo macânico e o rotor, ocasionando a perda da garantia.
- 4 No caso de intervalos maiores entre um funcionamento e outro, depois de terminar o trabalho, recomendamos que a motobomba bombeie água isenta de sólidos para limpar o interior da mesma, bem como o interior das tubulações. Este procedimento evitará danos em função da sedimentação das partículas.
- 5 A viscosidade do líquido não pode ultrapassar 500 SSU ou 100 Ct (similar ao óleo SAE 40).
- 6 Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica.

D-5) Motobombas MBV Rotor Tipo Vórtex

1 - Indicada para bombeamento de líquidos com partículas sólidas até 10 mm de diâmetro (modelos MBV-01 e MBV-22), 15 mm (modelo MBV-21) e 25 mm (modelo MBV-42), em uma proporção máxima de 30% de sólidos (modelos MBV-01, MBV-21 e MBV-22) e 15% de sólidos (modelo MBV-42) e peso específico inferior a 1 g/cm³, ou, um máximo de 24 kg de sólidos por m³ de água para todos os modelos. Para valores maiores aos especificados acima, consulte a Fábrica.




Figura 9 - Instalação Motobomba MBV

- 2 A viscosidade do líquido não pode ultrapassar 500 SSU ou 100 Ct (similar ao óleo SAE 40).
- 3 A motobomba MBV deverá ser instalada afogada conforme figura 9. Use um pré-filtro (tipo cesto) (item C da figura 9) na sucção, afim de impedir a passagem de sólidos de diâmetros maiores do que os especificados acima.
- 4 Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica.
- 5 Para um perfeito funcionamento da motobomba, recomendamos colocar um Tê no bocal de recalque: em uma das extremidades, conecte um registro e acople uma mangueira (item A da figura 9), direcionando-a de volta ao local de sucção para misturar as partículas ao líquido a ser bombeado, e, na outra, a tubulação de recalque (item B da figura 9). Cuide para que a mangueira de recirculação fique afastada do tubo de sucção, evitando desta maneira a formação de bolhas de ar.

D-6) Motobombas Injetoras

- 1 O perfeito funcionamento de uma motobomba injetora depende fundamentalmente da correta instalação e vedação dos tubos de sucção e retorno, que devem ser de rosca, nos diâmetros indicados na Tabela 4. Só introduza as tubulações no poço depois de ter certeza que as emendas estão bem vedadas, evitando a entrada de ar e vazamentos.
- 2 Nunca utilize a motobomba injetora para a limpeza do poço (retirada de areia). Isto causará avarias e a perda da garantia.
- 3 A distância da motobomba injetora à boca do poço não deve ultrapassar 4 metros.
- 4 A bomba deve ser fixada em base rígida e estar levemente inclinada no sentido da sucção.
- 5 O injetor deve ser instalado no mínimo 30 cm acima do fundo do poço, para evitar entrada de sólidos e entupimento do sistema. Recomendamos colocar uma camada de, no mínimo, 5 cm de altura de brita no fundo do poço.

- 6 Antes de ligar a Motobomba Injetora, preencha as tubulações de sucção, de retorno e o corpo com água, afim de eliminar todo o ar. Quando terminar de preencher, espere um pouco e observe se a água permanece no mesmo nível. Se o nível baixar é porque existe vazamento e este deverá ser eliminado.
- 7 Se não há vazamentos, conecte a tubulação de recalque e feche completamente o registro de regulagem (Figura 12). O registro de regulagem possui dois lados arredondados e duas faces lisas. Observe na Figura 13, a posição do registro de regulagem aberto, e na Figura 14, a posição do registro de regulagem fechado.
- 8 Com o registro todo fechado, ligue o motor e observe que o ponteiro do manômetro (Figura 12) desloca-se na direção dos 60 m c.a. (sem necessariamente chegar até 60 m c.a.). Então, abra lentamente o registro de regulagem sempre acompanhando o ponteiro do manômetro que irá se deslocando na direção do zero. Esse desloca-




Figura 10 - Instalação Motobomba Injetora

- mento acontece de forma gradativa até um determinado ponto quando escorrega bruscamente para o zero. É preciso marcar este ponto de perda de pressão. Volte fechando o registro por completo e em seguida abra-o outra vez até um pouco antes do ponto marcado. Este é o ponto ideal de trabalho. Caso a vazão do poço seja inferior a vazão da motobomba, feche um pouco mais o registro para evitar que o nível da água desca até o injetor.
- 9 Lembre-se sempre que as vazões indicadas em catálogos para as motobombas injetoras, somente serão plenamente obtidas quando as mesmas estiverem corretamente instaladas elétrica e hidraulicamente. A submergência mínima para evitar entradas de ar pelo injetor é de 2 metros.

Tabela 4: Modelos dos Injetores

Madala da Inistar	Diâmetro Externo	Diâmetro das Tubulações						
Modelo do Injetor	do Injetor	Sucção	Retorno					
I0	71,0 mm	1"	3/4"					
I1	91,5 mm	1 1/4"	1"					
I2	101,5 mm	1 1/2"	1 1/4"					




Figura 11 - Injetor



Figura 12 - Motobomba Injetora




Figura 13 - Registro de regulagem aberto




Figura 14 - Registro de regulagem fechado


D-7) Motobomba Centrífuga MCI-EF em Inox, com Rotor Semi-aberto

- 1 Sempre verifique a compatibilidade química do aço inox 316 (material da bomba) com o líquido a ser bombeado.
- 2 Observe cuidadosamente a especificação do selo mecânico nas aplicações em que o equipamento será submetido a processos de limpeza com produtos guímicos diferentes do líquido bombeado.
- 3 Vedada a utilização para bombeamento de cloro e seus derivados, cromo e seus derivados, produtos alimentícios, produtos medicinais, água régia (ácido nítrico + ácido clorídrico) e hemodiálise.
- 4 É obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme NBR 5410 ou norma equivalente do País onde o produto será usado.

D-8) Bombas SH para Acoplamento em Motores Estacionários (Combustão Interna)

Procedimentos para acoplar a bomba no motor









Bomba e motor acoplados

- 1 Parafuso de abertura do acoplamento (2 unidades)
- 2 Parafuso de fechamento do acoplamento (4 unidades)
- 3 Parafuso de travamento pelo canal da chaveta (2 unidades) Além destes, existem outros 4 parafusos para travamento da bomba à flange do motor.




A - Aperte os *parafusos de abertura do acoplamento* (1) meia volta ao máximo.




B - Acople a bomba ao motor, posicionando o canal da chaveta sob os parafusos (3).



C - Aperte os quatro *parafusos* que servem para *fixar a bomba na flange do motor*.



D - Solte e retire os *parafusos de abertura do acoplamento* (1).



E - Aperte os parafusos de fechamento do acoplamento (2).



F - Aperte os parafusos do canal da chaveta 3.

Observações:

- É necessário verificar a compatibilidade das dimensões entre a bomba e a ponta de eixo da flange do motor.
- Fotos meramente ilustrativas.
- As instruções de funcionamento, a garantia e a manutenção do motor estacionário (combustão interna) são de responsabilidade do fabricante do motor.

E – Instruções específicas para as Bombas Mancalizadas

E-1) Polias e Correias

Cálculo do diâmetro das polias em função da rotação

Quando a rotação do motor for diferente da rotação da bomba, torna-se necessário o uso de polias e correias para compensar esta diferença de rotação, de forma a ajustar a velocidade conveniente à bomba.

A relação entre os diâmetros externos das polias (movida e motriz), deve ser a sequinte:

$$d_{polia\ bomba} = \frac{rpm_{motor}\ x\ D_{polia\ motor}}{rpm_{bomba}}$$

Onde:

d = diâmetro externo polia da bomba D = diâmetro externo polia motor rpm_{motor} = rotações por minuto do motor rpm_{bomba} = rotações por minuto da bomba

Cálculo do número de correias

As correias mais usadas em bombas são, normalmente, as correias em "V", perfil B. O número de correias é dado pela seguinte equação:

(*) Este índice é válido para correias em "V", perfil B, considerando a força motriz operando na faixa de rotações que vai de 1480 rpm até 2550 rpm. Para situações diferentes da especificada acima, consulte o Fabricante da correia.

Obs.: A velocidade linear das correias em "V" não deve ultrapassar 1500 metros por minuto, pois, acima disto, o desgaste das correias é muito acentuado. Também não se deve usar diâmetros de polias muito pequenos, para evitar que estas patinem por falta de aderência, provocando desgaste prematuro e perda de rendimento.

Velocidade linear =
$$\pi \times \mathcal{O}_{nominal} \times rpm_{motor}$$

Onde:

 π = 3,1416 (constante).

Ø_{nominal} = díâmetrò nominal da polia motriz, em metros.

 $\emptyset_{\text{nominal}}$ = diâmetro externo (mm) - 12,5 mm (para correias perfil B) \Longrightarrow converter de milímetros para metros.

 $rpm_{motor} = rotações por minuto do motor.$

E-2) Alinhamento do Conjunto Bomba Mancalizada/Motor

Quando a bomba mancalizada for acoplada ao motor estacionário, o conjunto deverá ser montado sobre uma base que deverá estar bem fixada ao chão. O motor a combustão deverá ser montado sobre amortecedores para evitar vibração.

O alinhamento entre os eixos do motor e da bomba é que determinará a vida útil do conjunto. Se feito de maneira correta proporcionará um funcionamento eficiente e isento de problemas.

Proceda da seguinte maneira para verificar o correto alinhamento:

1 – Para verificar o alinhamento radial utilize uma régua metálica conforme Figura 15. Assente a régua no acoplamento no seu sentido longitudinal e veja se não existe passagem de luz entre a régua e o acoplamento. A folga radial máxima admissível é de 0,2 mm.

Para alinhar o conjunto, se necessário, solte os parafusos que fixam o motor na base e calce o mesmo. Depois de apertar os parafusos de fixação do motor na base, verifique novamente o alinhamento.

2 – Utilizando um calibrador de lâminas, confira a folga axial do acoplamento de 90 em 90 graus, conforme Figura 15.




Figura 15 - Verificação das folgas axial e radial no acoplamento

Um relógio comparador (Figura 16) também pode ser usado para verificar o alinhamento. Proceda da sequinte maneira:

- 1 Marque uma linha de referência nas luvas de acoplamento conforme Figura 16.
- 2 Zere o relógio comparador.
- 3 Lentamente, gire as duas luvas de acoplamento simultaneamente.
- 4 Faça a leitura no relógio para determinar se a bomba e o motor necessitam de algum ajuste no seu alinhamento.




Figura 16 - Alinhamento do acoplamento usando relógio comparador

E-3) Manutenção dos Mancais

- 1 Os mancais das bombas já saem de Fábrica lubrificados com óleo ou graxa (de acordo ao modelo).
- 2 Os óleos e graxas mais indicados para mancais de rolamentos são os da linha industrial. Os óleos podem ser do tipo SAE 30 ou 40, e a graxa deve ser a "Graxazul" (Sulfato de Molibdênio) com ponto de gota de 170°C.
- 3 Nas trocas e relubrificações use somente óleos e graxas novos e isentos de impurezas. Nunca misture lubrificantes de marças diferentes.

Intervalo para Lubrificação

- 1 No caso dos mancais lubrificados a graxa, para uso diário de até 8 horas de trabalho a troca deverá ser feita sempre a cada 6000 horas de uso efetivo ou 1 ano, o que ocorrer primeiro. Para uso diário contínuo de 24 horas, os intervalos de troca devem ser a cada 1000 horas. Estes valores são válidos para temperaturas de trabalho do rolamento inferiores a 70°C. Acima desta temperatura, a cada aumento de 15°C é necessário que o intervalo de relubrificação seja reduzido pela metade.
- 2 No caso dos mancais lubrificados a óleo, o intervalo de troca difere de acordo com o volume de óleo e as condições de utilização. Normalmente, nos casos em que a temperatura de trabalho seja inferior a 50°C com boas condições ambientais e pouca sujeira, trocas anuais são suficientes. Entretanto, nos casos em que a temperatura do óleo atinge níveis de 100°C, o intervalo de troca passa ser a cada 3 meses ou menos. Ainda, em casos que haja penetração de umidade, o intervalo para troca deve ser reduzido ainda mais.

Procedimento para Lubrificação

- 1 Os mancais a graxa deverão ser desmontados para limpeza antes de cada relubrificação. Use querosene para retirar todo o lubrificante velho dos rolamentos e do interior do mancal. Não utilize pincel ou estopa, pois os fiapos podem provocar danos ao rolamento. Depois de efetuada a limpeza, proceda da seguinte maneira para lubrificar:
 - a) Preencha a superfície de guia da gaiola com graxa;
 - b) Encaixe o rolamento no eixo e, posteriormente, no mancal;
 - c) Preencha metade do espaço vazio que fica no interior do alojamento do mancal.
- 2 Nos mancais a óleo proceda da seguinte maneira para lubrificar:
 - a) Abra o bujão, localizado na parte inferior do mancal, permitindo que todo o óleo usado escorra para fora do mesmo. Depois, feche o bujão;
 - b) Adicione o óleo novo pelo orifício superior até chegar na indicação de nível da vareta.

Lembre-se:

- A falta ou excesso de lubrificação causam superaquecimento e aceleram o desgaste do equipamento.
- Em se tratando do mancal lubrificado com óleo, sempre que for operar o equipamento, observe antes o nível de óleo do mancal.

F - Defeitos mais comuns em instalações de Bombas e Motobombas e suas causas mais prováveis

- 1 Motobomba funciona mas não há recalque. Vazão e/ou pressão nulas ou insuficientes:
 - A canalização de sucção e a motobomba estão vazias ou com pouca água (perda da escorva).
 - Profundidade de sucção elevada (maior do que 8 m c.a. para altitudes ao nível do mar).
 - Entrada de ar pela canalização de sucção.
 - Válvula de pé presa, parcial ou totalmente entupida, ou sub-dimensionada.
 - Motor com sentido de rotação invertido.
 - Altura de recalque maior do que aquela para a qual a motobomba foi dimensionada.
 - Canalização de sucção e recalque de pequeno diâmetro ou obstruída.
 - Rotor da motobomba furado ou entupido.

- Vedações da motobomba defeituosas provocando entrada de ar.
- Corpo da motobomba furado ou entupido.
- Selo mecânico com vazamento.
- Viscosidade ou peso específico do líquido diferente do indicado.
- Falta ou excesso de lubrificação.

2 - Motobomba perde escorvamento após a partida. Deixa gradativamente de jogar água:

- Profundidade de sucção elevada (major do que 8 m c.a. para altitudes ao nível do mar).
- Entrada de ar pela tubulação de sucção ou pela válvula de pé (nível de água muito baixo).
- Nos sistemas de circuito féchado quando a tubulação de retorno da água cai em cima ou próxima da tubulação de sucção ocorrendo a formação de bolhas de ar.
- Selo mecânico com vazamento.

3 - Motobomba com corpo super aquecido:

- A canalização de sucção e a motobomba estão vazias ou com pouca água (perda da escorva).
- Eixos desalinhados (bombas mancalizadas).
- Rotor arrastando na carcaca.
- Mancais ou rolamentos defeituosos.
- Motor ou mancal com sentido de rotação invertido.
- Altura de recalque maior do que aquela para a qual a bomba foi dimensionada.
- Canalização de recalque entupida.

4 - Mancal com corpo super aquecido:

- A canalização de sucção e a bomba estão vazias ou com pouca água (perda da escorva).
- Eixos desalinhados.
- Rotor arrastando na carcaça.
- Mancais ou rolamentos defeituosos.
- Motor ou mancal com sentido de rotação invertido.
- Altura de recalque maior do que aquela para a qual a bomba foi dimensionada.
- Canalização de recalque entupida.

5 - Motor elétrico não gira (travado):

- Eixo empenado ou preso.
- Energia elétrica deficiente (queda de tensão ou ligação inadequada).
- Rotor arrastando na carcaça (caracol).
- Mancais ou rolamentos defeituosos ou sem lubrificação.
- Motor em curto ou queimado.
- Ligação errada dos fios do motor.
- Problemas no acionamento elétrico.

6 - Motor elétrico com super aquecimento (amperagem alta):

- Motobomba trabalhando fora da faixa de operação.
- Bitolas dos fios de instalação do motor com diâmetro inferior ao indicado pela NBR 5410 ou norma equivalente do País onde o produto será usado.
- Energia elétrica deficiente (queda de tensão ou ligação inadequada).
- Falta de lubrificação ou defeito dos rolamentos e mancais.
- Rotor preso ou raspando na carcaça.
- Ventilação do motor bloqueada ou insuficiente.
- Gaxeta muito apertada.
- Eixos desalinhados ou empenados.
- Viscosidade ou peso específico do líquido diferente do indicado.

Prezado Usuário:

A rede de Assistência Técnica cobre todo o território nacional. Isso significa que ao adquirir uma motobomba você leva a certeza de que, se precisar, será atendido por técnicos especializados, treinados pela Fábrica, e de que encontrará sempre as peças originais. Você ganha um seguro de bom atendimento.

Qualquer dúvida, consulte a lista atualizada no site: www.schneider.ind.br

ACRE

A. RANGEL LIMA (1987)

Rua Via Chico Mendes, 401 - Triângulo Fone: 68 3222-7853 Rio Branco

ALAGOAS

BETEL BOBINADORA ELETROTÉCNICA LTDA. (7923)

Rua Professor Domingos Rodrigues, 161 Fone: 82 3521-1044 Arapiraca

CASA DAS BOMBAS (PSA) (9413)

Rua Marechal Roberto Ferreira, 48 - Centro Fone: 82 3326-4333 / 3336-3412 Maceió

COMERCIAL ELETROMOTORES LTDA. (PSA) (102028)

Av. Eraldo Lins Cavalcanti, 73 - Serraria Fone: 82 3338-2668 Maceió

ELETRO MOTORES FAROL LTDA. (PSA) (20475)

Rua Joaquim Nabuco, 441 - Farol Fone: 082 3326-4272 / 5450 Maceió

AMAPÁ

ELETROSUL REFRIGERAÇÃO (PSA) (20712)

Av. Pedro Lazarino, 2027 A - Buritizal Fone: 96 242-4935 Macapá

J. S. GOMES COM. DE MAQ. E REPRES. LTDA. (162)

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2687 - Centro Fone: 96 222-3952 - Fax: 96 222-5623 Macapá

AMAZONAS

M.S. INSTALAÇÕES (7825)

Rua Delfin de Souza, 454 - Petrópolis Fone: 92 3663-3200 / 3203 - Fax: 92 3663-0997 Manaus

B.A. COMÉRCIO LTDA. (17846)

Rua Recife, 2150 - Flores Fone: 092 3642-7841 Manaus

BAHIA

CTM CENTRO TÉCNICO DE MOTORES (18745)

Rua Barão de Cotegipe, 169 Fone: 75 3421-5356 Alagoinhas

MOELGE MÁQUINAS LTDA. (102123)

Av. Getúlio Vargas, 558 - Centro Fone: 75 3621-1820

ELÉTRICA BOBBIO LTDA. (5190)

Av. Santos Dumont, 122 - Pequi Fone: 73 3281-5526 Eunápolis

SEME ELETROTÉCNICA (102087)

Av. Eduardo Fróes da Mota, 2359 - Loja 09 - Lagoa Grande Fone: 75 3625-5486 - Fax: 75 3625-5262 Feira de Santana

ELETROMOTOR (9344)

Rua Dr. José Humberto Nunes, 142 - São Francisco Fone: 77 3451-1216 / 2237 Guanambi

CASA DO BOBINADOR COSTA LOPES LTDA. (PSA) (20998)

Av. Itabuna, 790 - Centro Fone: 73 3634-6689 / 3633-5246

EMAQUEL LTDA. (5615)

Av. Tertuliano Cambuí, 126 A e B - Centro Fone: 74 3641-1567

COMATEL COM. DE MATS ELÉTRICOS LTDA. (675)

Rua São Francisco, 292 - Fátima
Fone: 73 2311-5913
Itabuna

JJ IRMÃOS UNIDOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. (101096)

Av. Presidente Médici, 1375 - km 43 - Centro Fone: 73 3530-1712 - Fax: 73 3530-1397 Jaquaquara

ELETROVAZ COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. (101478)

Rua Costa Brito, 55 - Centro Fone: 73 3525-4623 Jequié

VS BOMBAS (101737)

Av. Luiz Tarquinio Pontes, 27 - Qd. 07 Lote 31 - Sede Fone: 71 3379-2047 Lauro de Freitas

ELÉTRICA MINAS MOTORES (20454)

Rua 2 de Julho, 222 - Centro Fone: 73 3268-4043 Porto Seguro

GALLOTTI COM. E SERVIÇOS LTDA. (19948)

Ladeira Canto da Cruz, 33 - Água de Meninos Fone: 71 3326-2530 Salvador

MZ COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA. (PSA) (101738)

Rua Dom Bosco, 269 - 1º andar - Nazaré Fone: 71 3242-8064

SELECOL LTDA. (PSA) (22092)

Rua Dr. Mário Augusto Teixeira de Freitas, 20 - Galpão 2 Massaranduba Fone: 71 3312-8154 / 3313-4042

Salvador

S.R. MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (101387) Estrada Velha de Campinas, 83 Km 3,5 - Campinas de Pirajá Fone: 71 3246-2455 / 3392-7751

Salvador

MOTORGEL (4469) Av. Luiz Viana, 142 - Centro Fone: 75 3631-2873 Santo Antônio de Jesus

DAMIÃO GONZAGA SANTANA (4598)

Rua Visconde de Mauá, 156 - Centro Fone: 73 3291-2740 Teixeira de Freitas

RCV MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (18706)

Av. Antônio Carlos Magalhães, 797 - São Félix Fone: 75 3641-3265

CEARÁ

ELIONARDO LEITE AMORIM (PSA) (20069)

Rua Almirante Elexandrino, 653 - Centro Fone: 88 3521-5047

ELETROTÉCNICA KVM LTDA. (9602)

Av. João Pessoa, 6150 A - Parangaba Fone: 85 3292-5855 / 5952 Fortaleza

KRONEVAL LTDA. (PSA) (21592)

Av. Dr. Mendel Steinbruch, 2222 - Planalto Cidade Nova Fone: 85 3463-3665 Maracanau

PSA = Posto de Serviço Autorizado

DISTRITO FEDERAL

ELETRO COMETA MOTORES E FERRAMENTAS LTDA.

SOF/SUL QD 03 - Conj. A Lote 76 - Guará Fone: 61 3233-2179 / 3234-1786 - Fax: 61 3234-5359

MINAS BOMBAS E MOTORES (15252)

SHCGN Quadra 711 Bloco D Loja 57 - Asa Norte Fone: 61 3273-4730

ELÉTRICA GUIMARÃES LTDA. (17891) Setor Expansão Econômica, Qd.12, Lote 14 Fone: 61 3387-9730 / 3591-1104 Sohradinho

FLETRO ENROLAMENTO LTDA (8293)

CNA 4 Lote 11 Lojas 01/04 - Taguatinga Norte Fone: 61 3561-0688 - Fax: 61 3351-7660 Taquatinga

ESPÍRITO SANTO

ORLANDINO PORTES FILHO (7837) Rua Ramiro de Barros, 27 - Centro Fone: 27 3735-1207

Afonso Cláudio

FORÇA MOTRIZ MAN. ELETROMECÂNICA LTDA. (18683) Rua Ábílio dos Santos Souza, s/n - Justiça II Fone: 28 3536-1425

Anchieta

CGC CACHOEIRO LTDA. (19060)

Av. Francisco Mardegan, s/n - Aeroporto Fone: 28 3517-7300 Cachoeiro de Itanemirim

ELÉTRICA LOPES LTDA. (703)

Av. Aristides Campos, 58 - Nova Brasília Fone: 28 3522-0460 Cachoeiro de Itanemirim

NICOLAU BOLZAN ELETROMOTORES LTDA. (2469)

Av. Jones dos Santos Neves, 78 - Maria Ortiz Fone: 28 3521-0155 - Fax: 28 3521-0287 Cachoeiro de Itanemirim

ELÉTRICA BARROS LTDA. (1252)

Rod. BR-262 KM 4,5 s/n - Campo Grande Fone: 27 3336-9534

ELÉTRICA ANDRADE LTDA. (16253)

Rua Joaquim Lucas Sobrinho, 12 - São Vicente Fone: 27 3722-4091

ELETRO MEC. PATUCA MENEGATTI LTDA. (16653)

Rodovia do Café, 591 - Carlos Germano Naumann Fone: 27 3721-2403 Colatina

ELÉTRICA MORAIS (19265)

Rua Florêncio Júlio, s/n - Centro Fone: 27 3744-5166 Governador Lindemberg

ELETRO SÃO MIGUEL LTDA. (4488)

Av. José Alexandre, 670 - Centro Fone: 28 3553-1748 Guaçui

COMERCIAL SCARDUA LTDA. (3268)

Rua Gerônimo Monteiro, 400 - Centro Fone: 27 3720-1201

ELÉTRICA MARTINS LTDA. (21362)

Av. Samuel Santista Cruz, 2617 - Conceição Fone: 27 3371-1370

AGROINDUSTRIAL TOREZANI (5984) Rua Gil Veloso 577 - Centro Fone: 27 3765-1457

SANTANA & GABURRO (19542)

Av. Henrique Gaburro, 179 - Santo Antônio Fone: 27 3265-1163

IRRIGAÇÃO GUIDONI LTDA. (20465)

Av. Antônio Ferreira da Fonseca, 120 - Santa Terezinha Fone: 27 3727-1218 São Gabriel da Palha

COMERCIAL SACCONI LTDA. - ME (16464) Rod. São Mateus Nova Venécia, Km 28 - Santa Leocádia

Fone: 27 3763-4947 São Mateus

LUVAM ELETROMECÂNICA LTDA. (21459)

Rua Castelo, 935 - Jardim Limoeiro Fone: 27 3328-8936 / 3026

C.G.C. NASCIMENTO (19107) Av. Lourenzo Zandonadi, 458 - Vila Bethânia Fone: 28 3546-1361 - Fax: 28 3546-2647 Venda Nova dos Imigrantes

GOIÁS

ELETRO CABRAL (3214)

Rua Amaury Pires Caetano, 118 - Centro Fone: 64 645-1491 Acrojina

ELÉTRICA WOLSCHICK - ME (PSA) (19909)

R 3 N QD 03 - Lote 07/08 Fone: 61 612-1700 / 5932

BOMDAGUA COM. SERV. DE BOMBAS LTDA. (PSA) (20420)

Av. Anhanguera, 3853 - Setor Universitário Fone: 62 202-1060 / 261-2554

FIOMOTEC COM, MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. (7728)

Av. Independência, 6070 - S. Aeroporto Fone: 62 212-5058 - Fax: 62 212-4420

TERRA MOTORES ELÉTRICOS (21837)

Rua José Sinimbú Filho, 350 - Norte Ferroviário Fone: 62 223-3115 Goiânia

ELETRO CABRAL (Filial) (22070)

Av. Goiás, 2775 - Q. 1 - Lt. 1 - Sala 1 - Jardim Rio Claro Fone: 64 3645-1491

ELETRO MOTOR (20098)

Rua Caiapônia, 410 - Vila Progresso Fone: 64 631-4699

JUSTI MÁQUINAS (PSA) (18611)

Rua Dr. Arquimedes Vieira de Brito, 440 - Bloco A - Centro Fone: 62 481-2222

RESENDE NOBRE E IRMÃOS LTDA. (17620)

Rua Cristal, 266 - Nova Vila Maria Fone: 64 612-1306 Rin Verde

MARANHÃO

GEOMÁQUINAS LTDA. (7710)

Av. Santa Luzia, 165 - Centro Fone: 99 3538-0302 / 2104 Açailândia

AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA. (3187)

Rua Ceará, 604 - Centro Fone: 99 3525-3100 Imperatriz

ELÉTRICA VISÃO COM. E REPRES. LTDA. (3964)

Rua 06, Qd. L, 2 - Forquilha Fone: 98 3245-1246 / 4500 São Luís

MATO GROSSO

AGRO MOTOS LTDA. (PSA) (21813)

Rua 3, 307 - C - Centro Fone: 66 468-1196 Água Boa

ELETRO SUL (PSA) (21812) Rua 16, 257 - Setor Industrial

Fone: 66 468-1800 / 2484 Água Boa

ELETRO SATO BOMBAS (19232)
Rua RI esquina com RH 12, 1274 - Setor Industrial

Fone: 66 521-3955 Alta Floresta

CACIQUE MÁQUINAS (PSA) (21881)

Rua Jerônimo Samita Maia, 525 - Centro Fone: 66 481-1370 Alto Araguaia

ELETRO LUCAS (PSA) (22090)

Rua Bandeirante, 800 - Centro Fone: 66 437-1296

ELETRO MAYER (PSA) (21962)

Av. Florianópolis, 1042 - N. Sra. Aparecida Fone: 65 3382-2796 Campo Novo do Parecis

ELETRO MOTORES (PSA) (21807) Av. Senador Atílio Fontana, 2878 Fone: 66 419-1730 Campo Verde

O. L. BOSZCZOWSKI (7340)

Rua Dr. Euclides Mota, 2842 - Jardim Guanabara Fone: 65 627-3325

ELETRO PAR (PSA) (21821)

Av. XV de Novembro, 801 - Vista Alegre Fone: 66 573-1985

ELETRO REBOBINADORA N. S. (16596) Rua Rio de Janeiro, 2359 - Primavera II Fone: 66 498-1311

Primavera do Leste

AGUABOMBAS E IRRIGAÇÃO LTDA. (15462) Rua Fernando Correia Costa, 1804 - Vila Marinópolis Fone: 66 426-7995 Rondonópolis

ELETROTÉCNICA PAGLIARI LTDA. (8249)

Rua Colonizador Ênio Pipino, 1505 - Setor Industrial Sul Fone: 66 3511-9400 / 9409

ELÉTRICA LUCAS LTDA. (2330)

Rua B 593 - Centro Fone: 66 544-1466 / 66 544-3245

MATO GROSSO DO SUL

ELETRO LÍDER (18772) Rua Presidente Vargas, 3050 - Jd. Campanário Fone: 67 245-0640 - Fax: 67 245-3876 Anastácio

MARIMAR MOTORES (PSA) (21637)

Rua Álvares Cabral, 1056 - Antônio João Fone: 67 439-2066 / 2098

MATÃO AGROCENTER (PSA) (17382)

Rua Cel. Pilad Rebua, 1134 - Centro Fone: 67 255-1029

BERGO ELETRICIDADE COM. SERVIÇOS LTDA. (17670)

Rua Brigadeiro Tobias, 415 B - Taquarussu Fone: 67 331-3362 Campo Grand

SEMMAR SERVIÇOS LTDA. (PSA) (21640)

Rua Ladário, 1740 - Noroeste Fone: 67 231-0080

ELÉTRICA ARAPONGAS LTDA. (PSA) (21827)

Av. Virgínia Ferreira, 543 - Flávio Garcia Fone: 67 291-1151 Coxim

JOSÉ INÁCIO DA SILVA (7097)

Rua Mato Grosso, 1674 - Centro Fone: 67 421-7966 Dourados

JUMBO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS (21638)

Av. Amélia Fukuda, 1010 - Centro Fone: 67 461-1340

ELÉTRICA RADAR LTDA. (PSA) (21750) Rua D. Pedro II, 168 - Centro

Fone: 67 431-3492 Ponta Porã

FLETRO JUPIÁ LTDA (5464) Rua João Carrato, 1066 - Lapa

Fone: 67 521-4531 Três Lagoas

MINAS GERAIS

ELETRO MOTORES (PSA) (200922) Av. José de Paiva, 315 - Amazonas

Fone: 37 3541-1907

ELETRO MECÂNICA NETO (18433) Av. Vereador Geraldo Teodoro da Silva, 86 - Amorim Fone: 34 3241-4790 - Fax: 34 3241-8161 Araquari

PSA = Posto de Servico Autorizado

ELETROMECÂNICA GOMIDE LTDA. (9816)

Rua Jacinto da Veiga, 147 - Centro Fone: 37 3351-1709 Arone

SETEG PARAFUSOS LTDA. (21620)

Av. Olegário Maciel, 390 - Centro Fone: 32 3331-0575

DUARTE MOTORES LTDA. (6852)

Av. Pedro II, 777 - Carlos Prates Fone: 31 3201-1633 - Fax: 31 3201-1299

GRAÇA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA. (962)

Av. Francisco Sá, 593 - Prado Fone: 31 3291-6833 - Fax: 31 3291-4572 Rolo Horizonta

WERKEMA ELETRO MECÂNICA LTDA. (8418) Rua Pitangui, 1948-B - Sagrada Família Fone: 31 3482-6544

Relo Horizonte

JUMACELE DO BRASIL LTDA. (4098) Rua Cônego Costa, 123 - Centro Fone: 32 3361-1234 Carandaí

TÚLIO DE AGUIAR REZENDE (PSA) (21332) Rua 21 de Abril, 118 - Triângulo

Fone: 32 3741-6199 Carangola

S.S. MARTINS LTDA. (21778)

Rua Antônio dos Santos Cardoso, 02 - Paraíso Fone: 32 3421-9082

CMM COM. MINEIRO DE MOTOBOMBAS LTDA. (9825)

Rua das Orquídeas, 287 - Chácaras Boa Viagem Fone: 31 3394-7544 / 3396-8887

GENTIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA. (200433)

Av. Rio São Francisco, 791 - Novo Riacho Fone: 31 3355-1849 Contagem

MG BOMBAS COM. E ASSIST.

TÉCNICA LTDA. (PSA) (200895) Rua Gama, 102 - Vila Paris Fone: 31 3392-7766 Contagem

CHULIPA ELETRO INDUSTRIAL LTDA. (PSA) (22068)

Av. Amazonas, 134 - Centro Fone: 37 3221-0914 / 0743

C. P. ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. (7284) Av. Dom Pedro II, 305/307 - Centro Fone: 35 3264-1622 - Fax: 35 3264-1562

IRRIGA MINAS LTDA. (PSA) (200940) Av. José de Alencar, 1060 - Alto Boa Vista Fone: 34 3421-9106 / 3480

ANG EQUIPAMENTOS LTDA. (7732)

Av. JK, 516 - Vila Bretas Fone: 33 3272-2337 / 3343 Governador Valadares

PASQUA COML. E SERVICOS LTDA. (9747) Rua Aparecida, 638 - Centro

Fone: 35 3551-5699 Guaxupé

AGROTÉCNICA BATISTA E FILHOS LTDA. (9722)

Rua Osvaldo Silva Araújo, 21 - Centro Fone: 33 3315-1097 Inhanim

IGUACU BOMBAS (200379)

Av. Brasil, 470 - Iguaçu Fone: 31 3822-6090 Ipatinga

ELETRO CARVALHO LTDA. (7166)

Rua Marita, 24-A - Campestre Fone: 31 3831-4528

CEMIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (2107)

Rua Ana Maria Teixeira, 95 - Santa Efigênia Fone: 31 3561-6533 - Fax: 31 3561-6511 Itahirito

SIMÕES ELETROMECÂNICA DE JANAUBA (200701) Av. Manoel Athayde, 1922 - Santo Antônio

Fone: 38 3821-5050

Janauba

AGRIMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (PSA) (200381)

Av. José Rabelo de Souza, 688 - Centro Fone: 38 3561-1640 / 2067

BARBOSA BOMBAS LTDA. (6738)

Rua Afonso Celso, 96 - Vila Ideal Fone: 32 3235-2217 Juiz de Fora

JAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (9871)

Rua Antônio de Paula Mendes, 232 - Bandeirantes Fone: 32 3224-4265 Juiz de Fora

USIMATEC LTDA. (PSA) (200815)

Rua Duardino Longo, 435 - Barbosa Lage Fone: 32 3221-6005 Juiz de Fora

AC PARAFUSOS LTDA. (PSA) (21036)

Rua Dr. Francisco Sales, 415 - Centro Fone: 35 3821-5286 Lavras

TOINZINHO MOTORES (PSA) (200845)

Av. Laerton Paulinelli, 544 - Monsenhor Parreiras Fone: 37 3421-2081

ELETRO CED LTDA. (9698)

Av. Tancredo Neves, 220 - Baixada Fone: 33 3331-1506 Manhuacu

MENDES MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (200667) Av. Feliciano Martins de Freitas, 10 - Vila Regina Fone: 38 3223-1737

Montes Claros

SÓ BOMBAS IRRIG. E IMPLEM, AGRÍCOLAS (PSA) (200520)

Rua Dona Maria Fagundes Souza, 128 - João Gordo Fone: 38 3212-8989 Montes Claros

ELETRO INDL. MOT. ACIONAMENTOS LTDA. (8585)

Av. Prof. Mello Cançado, 1037 - Vila Sinh Fone: 37 3231-6355 - Fax: 37 3231-6355

HIDROPATOS LTDA, (PSA) (200460)

Av. JK, 970 - Jardim Paulistano Fone: 34 3823-7080

ELETROMECÂNICA PATROCÍNIO LTDA. (4887)

Rua Cesário Alvim, 1459 - Centro Fone: 34 3831-1445 / 4769

ELETROMARZINHO (9654) Av. Francisco Machado de Souza, 223 - Pindaibas Fone: 37 3371-3000 / 3242

LUIZ GERMINIANI FILHO (1250)

Av. Vereador Antônio da Costa Ríos, 383 - São Geraldo Fone: 35 3425-0222 Pouso Alegre

ALDAIR PEREIRA DA SILVA (9777)

Rua 1, 108 - São Geraldo Fone: 37 3281-2685 / 9961-2681 Santo Antônio do Monte

CONTACTO ELÉTRICA LTDA. (9679)

Av. Brasil, 17 - N. Sra. de Fátima Fone: 34 3671-1715

ENSELLI ENROLAMENTOS SETE LAGOAS (861)

Rua Teófilo Otoni, 126 - Chácara d'Paiva Fone: 31 3771-3310 - Fax: 31 3774-6466 Sete Lagoas

J S MOTORES LTDA. (19257) Rua Epaminondas Ottoni, 1247 - Centro Fone: 33 3521-3837

Teófilo Otoni

CETREC - COML. ELÉTRICA TRÊS

CORAÇÕES LTDA. (9812) Av. Haroldo Resende, 280 - Santa Tereza.

Fone: 35 3234-1555 Três Corações

MOTORMAX LTDA. (PSA) (21331)

Rua José Gomes Braga, 36 - Centro Fone: 32 3532-1307

OFICINA APOLOS (16254)

Av. Santa Beatriz, 757 - São Benedito Fone: 34 3336-1859 - Fax: 34 3336-0783

ELETRO MECÂNICA RENOVOLTEC LTDA. (452)

Av. Brasil, 2658 - Brasil Fone: 34 3211-9199 / 6833

BARBOSA POÇOS SEMI-ARTESIANOS LTDA. (18770)

Av. Maria de Paula Santana, 2360 - João Braz Fone: 31 3891-2071

IRRIZOM - IRRIGAÇÃO ZONA DA MATA (18073)

Av. Maria de Paula Śantana, 2360 - João Braz Fone: 31 3891-6171

PARÁ

TECNOTRIM - ME (PSA) (21264) Av. Pedro II. 922 - Centro

Fone: 91 3751-4943 Abaetetuba

MAIA BATERIAS (16906)

Rua Anchieta, 2095 - Perpétuo Socorro Fone: 93 3515-2606

ELINCO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA (17438) Rua da Cohaspa, 06 - Cj. Júlia Sesser - Águas Lindas

Fone: 91 3265-1530 Ananindaua

J. PINHEIRO E SANTOS LTDA. (PSA) (9125)

TV WE 75 NR 322 - Cidade Nova VI - Coqueiro Fone: 91 3273-9667 Ananindeua

ELETRO TÉCNICA SIQUEIRA LTDA. (PSA) (22014)

Rod. Arthur Bernardes, 54 - Icoaraci Fone: 91 3227-8559

ELETROTÉCNICA WILSON LTDA. (9562) Trav. Djalma Dutra, 682-A - Telégrafo Fone: 91 3244-5191 / 3088-0281

METAL SERVICE IND. COM. E SERV. LTDA. (16449)

Travessa Alenquer, 28 - Cidade Velha Fone: 91 3212-0658

ELETROMOTORES LTDA. (PSA) (22138) Rua Duque de Caxias, 656 - Garrafão Fone: 91 3462-2023

KM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (PSA) (21265) Rua Santa Catarina, 153 - Castanhal

Fone: 91 3721-6893

IPORÃ ELETROREFRIGERAÇÃO LTDA. (3042)

Estrada do Bis, 837 - Liberdade Fone: 93 3518-1504 - Fax: 93 3518-2566

REBOBINADORA CIRCUITO LTDA. (5301)

Av. VP 07, Fl. 21, Quadra 10, Lote 32 - Nova Marabá Fone: 94 3322-2307 / 4140

FIBRA FRIO LTDA. (4470)

Rua do Parque, Quadra 5, Lote 12 - Angelin Fone: 91 3011-0151 - Fax: 91 3729-3101 Paragominas

CASA DAS BOMBAS (PSA) (8719)

Rua J, 165 - União Fone: 94 3346-1951 / 2276 / 6773 arauanebas

HOSPITAL DAS BOMBAS (PSA) (22137) Av. 15, 625 - Entroncament Fone: 94 3424-1183 / 7675

Redenção

ELETROMOTORES LTDA. (2269) Rua Curua-Una, s/n - Km 04 - Urumari Fone: 93 3524-3764

ELETROBAHIA COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. (PSA) (500111)

Av. Raimundo Veridiano Cardoso, 904 - Jardim Marilucy Fone: 94 3787-0875 / 8826

ELETRO MOTOR XINGU (PSA) (22091)

Av. Amazonas, 270 - Centro Fone: 94 3426-2012 Xinguara

PARAÍBA

ELETROMÁQUINAS PROGRESSO LTDA. (101303) Av. Francisco Marques da Fonseca, 370 - Rio do Meio Fone: 83 3232-3399

VEGA COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA. (18349)

Rua Vila Nova da Rainha, 109 A - Centro Fone: 83 3322-5072 / 3342-0862 Campina Grande

G. M. S. SERVICOS E COMÉRCIO LTDA. (101552)

Rua Índio Piragibe, 418 - Centro Fone: 83 3241-2620 / 3222-6033

COMMEAL - COMÉRCIO DE MOTORES (101138)

Rua Horácio Nobrega, 247 J - Belo Horizonte Fone: 83 3421-1108

PARANÁ

NAMBA & CIA LTDA. (237) Av. Minas Gerais, 2705 - Vila Nova Fone: 43 3423-6551

CEB ELETRO COMERCIAL LTDA. (5757)

Rua Joanin Stroparo, 303 - Centro Fone: 41 3292-2568 Campo Largo

AGRÍCOLA EUGÊNIO (PSA) (18618) Praça José Malucelli França, 149 - Jardim Bela Vista Fone: 43 3476-1142

AGROESTE (PSA) (7655)

Av. Brasil, 4128 - Centro Fone: 45 3225-3332 Cascavel

HIDROROMBAS CASCAVEL LTDA (1411)

Rua Uruguai, 1251 - Centro Fone: 45 3226-5436 Cascavel

ELETRO MOTORES FONTOURA (PSA) (21531)

Av. Pref. Dr. Ronie Cardoso, 31 - Centro Fone: 42 3233-1217

SEEMIL ELETROMECÂNICA LTDA. (3432)

Av. Paraíba, 1226 - Centro Fone: 44 3631-5665 Cianorte

ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA. (8484)

Av. Dr. Francisco Lacerda Junior, 1551 - Centro Fone: 43 3524-2416 - Fax: 43 3524-2560

INTEMA COM. DE BOMBAS E MOT. ELÉTR. LTDA. (6158)

Av. República Argentina, 4269 - Novo Mundo Fone: 41 3246-2041 / 3247-3637

MASSAO BOMBAS LTDA. (17260) Rua Dr. Reynaldo Machado, 761 - Rebouças Fone: 41 3333-3884

COMÉRCIO DE MOTORES DACO LTDA. (21835) Rua F, 115 - Qd. 06 - Lote 1 - A - Parque Industrial Fone: 46 3536-6587 / 3681 Dois Vizinhos

IGUAÇU BOMBAS LTDA. (7873) Rua Cândido Portinari, 719 - Vila Portes Fone: 45 3528-6266 / 7753

Foz do Iguaçu

BERTUOL & BACKES LTDA. - ME (20431)

Rua Porto Alegre, 257 - Centro Fone: 46 3523-4745 Francisco Beltrão

ELETRO MOTOR CRISTIANO LTDA. (7329)

Av. Paraná, 201 - Bonsucesso Fone: 42 3624-2113 / 3826

NAKA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (20519)

Av. Presidente Castelo Branco, 2813 - Centro Fone: 44 3652-2889 Iporã

TARFIL IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E FERRAMENTÁS LTDA. (5804)

Av. Paraná, 420 - Centro Fone: 43 3559-1387 Joaquim Távora

JOSÉ ALVES DE SANTANA (8391) Av. Paraná, 1365 - Centro Fone: 44 3425-2141

PROMEL PRODUTOS MEC. ELÉTRICOS LTDA. (7101)

Rua Quintino Bocaiúva, 509 - Centro Fone: 43 3322-3418 Londrina

AUTO ELÉTRICA ROMITO LTDA. (18575)

Rua Ceará, 909 - Centro Fone: 45 3284-1618 - Fax: 45 3254-1664 Marechal Cândido Rondon

SERPEL SERV. ENROL. PECAS LTDA. (3752)

Av. Brasil, 5681 - Maringá Velho Fone: 44 3224-8965 Marinná

GABRIEL DAS BOMBAS (PSA) (6465)

Av. Jacarezinho, 473 - Centro Fone: 44 3432-1381 Nova I ondrina

NESTOR SEBBEN & CIA. LTDA. (5059)

Av. Cel. José Osório, 912 - Centro Fone: 46 3262-1320 / 1351

ELETRO BRASIL LTDA. (8511) Av. Cel. Santa Rita, 349 - Tuiuti Fone: 41 3423-2130

Parananuá

TIEZZI & TIEZZI LTDA. (916)

R. Getúlio Vargas, 1130 - Centro Fone: 44 3423-2881 - Fax: 44 3423-8468 Paranavaí

PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. (1038)

Rua Tamoio, 355 - Centro Fone: 46 3225-5566 - Fax: 46 3225-3882 Pato Branco

IKEGAMI & IKEGAMI LTDA. (19872) Av. Presidente Getúlio Vargas, 910 - Centro

Fone: 42 3646-1762 Pitanga

S S MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (6639)

Av. Ernesto Vilela, 537 - Nova Rússia Fone: 42 3222-2166 / 2374 - Fax: 42 3222-4568

ELETRO MOTORES JUNIOR (18707)

Av. Sebastião Caboto, s/nº - esq. c/ Av. Caiobá Fone: 41 3457-5423 - Fax: 41 3457-8786 Pontal do Paraná

HIDROTERRA EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIA (PSA) (4718)

Av. Presidente Vargas, 2510 - Centro Fone: 43 3255-1807

INEDLA JL COMERCIAL DE CORREIAS (21059) Rua Coronel Capucho, 483 - Centro

Fone: 43 3534-2476 Santo Antônio da Platina

ELETRO MOTORES AMW SÃO JOSÉ LTDA. (3210) Av. Rocha Pombo, 1795 - Centro Fone: 41 3382-1414

São José dos Pinhais

COREPAL COMÉRCIO REPRES. MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARANÁ LTDA. (3416) Rua São João, 1147 - Centro Fone: 45 3252-3345 / 3211

ZAVILENSKI & ZAVILENSKI LTDA. (2726)

Av. Brasil, 3608 - Centro Fone: 44 3622-1065 - Fax: 44 3624-0155 Hmuarama

SMAILT - SANTOS MECÂNICA BOMBAS (PSA) (3270)

Av. Presidente Vargas, 759 - Centro Fone: 43 3528-1267 / 2062 Wenceslau Braz

PERNAMBUCO

L. SAMPAIO GALVÃO (1002)

Av. Severiano José Freire, 174 - Centro Fone: 87 3821-0791

3 AS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (101511)

AV. 01, 1737 - Enseada dos Corais Fone: 81 3522-5110 Cabo de Santo Agostinho

PETRO MOTORES (101700)

Rod. PE 103 Margem Km 16 - Centro Fone: 81 3743-1561 / 1410 Camocim de São Félix

PIRÂMIDE MOTORES LTDA. (101000)

Rua Nunes Machado, 216 - Centro Fone: 81 3721-4005

OFICINA GUARUJÁ (101222)

Rua Joaquim Nabuco, 13 - Centro Fone: 81 3533-0782

ALTERNATIVA MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (101209)

Rua Castelo do Piauí, 35 - Prazeres Fone: 81 3476-1576 Jaboatão dos Guararapes

ELETROGUIA LTDA. (101612)

Rua Estrada da Luz, 2285 - Santo Aleixo Fone: 81 3481-4325 / 4320 Jaboatão dos Guararapes

RC MOTORES E BOMBAS LTDA. (101055)

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1274 - Centro Fone: 87 3773-1883

EMPEL ELÉT. MOURA PERNAMBUCANA LTDA. (3301)

Av. Coronel Pedro Paranhos, 226 - Modelo Fone: 81 3661-1107

SEB-TRAFO LTDA. (18347)

Av. Floresta, 475 - Arthur Lundgren I Fone: 87 3861-5625 Paulieta

TSI IRRIGAÇÕES LTDA. (101718) Rua Gov. Eraldo Queirós Leite, 82 - Centro Fone: 87 3861-5625 Petrolina

MARCELO MOTORES E BOMBAS LTDA. (PSA) (101230) Rua Verbena, 40 - Imbiribeira Fone: 81 3338-0003

MIRANDA BOMBAS (9548) Av. Cosme Viana, 298 - Afogados Fone: 81 3428-1747

P. L. QUERETTE & CIA LTDA. (1278)

Rua da Concórdia, 576/592 - São José Fone: 81 2101-8188 - Fax: 81 3224-8150

R. C. PINTO LTDA. (6648) Rua Velha, 111 - Boa Vista Fone: 81 3231-1579 / 1235

S.O.S. BOMBAS (9121) Rua do Pombal, 39 - Santo Amaro Fone: 81 3421-1771

ELETRÔNICA SANTOS LTDA. (PSA) (20672) Av. Miguel Nunes de Souza, 705 - São Cristóvão Fone: 87 3831-3053

ELETRO MOTORES SURUBIM (19151) Av. São Sebastião, 210 - Alto São Sebastião Fone: 81 3634-4290

Suruhim PIAUÍ

Serra Talhada

R S T INSTALAÇÕES COM. E IND. LTDA. (1959) Av. Jóquey Club, 2700 - Jóquey Club Fone: 86 233-2300 - Fax: 86 233-5088

RIO DE JANEIRO

PARAFUSOS ANGRA ASSIST. TÉCNICA LTDA. (18419) Rua Teixeira Brandão. 128 - Loia A - Centro Fone: 24 3365-1200

Angra dos Reis

FLETROTÉCNICA TEXAS LTDA (20077) Av. Getúlio Vargas, 1087 - Loja 2 - Centro Fone: 22 2665-6467 Araruama

ALEXANDRE FRANCO DA SILVA (16486) Rua Manoel Duarte, 215 - Sítio

Fone: 22 9223-1920 Arraial do Cabo

ELETROTÉCNICA MATTOS (21693)

Rua João Pessoa, 431 - Centro Fone: 24 2442-1462 Barra do Piraí

ELETRO MECÂNICA NETUNO LTDA. (16891)

Rua José Hipólito, 179 - Cotiara Fone: 24 3322-8686 - Fax: 24 3322-3018

EQUIPAM. CONSTR. CIVIL PORTUGAL LTDA. (4939)

Rua Ary Fontanelly, 235 - Estamparia Fone: 24 3323-0350 Barra Mansa

A. C. ALVES MARINS (5716) Av. Benjamim Pinto Dias, 507 - Centro Fone: 21 2661-0837 / 2761-4268 Belford Boxo

PSA = Posto de Servico Autorizado

ELETRON SERVICE (19834)

Av. Vereador Antônio Ferreira dos Santos, 562 - Braga Fone: 22 2645-1487 Caho Frio

OFICINA DO ADEMIR (17129) Rua Expedicionários da Pátria, 485 - São Cristóvão Fone: 22 2645-3007 Caho Frio

ELETRO SOSSAI LTDA. (MATRIZ) (6004) Av. 15 de Novembro, 477 - Centro Fone: 22 2732-4008 - Fax: 22 2732-2577 Campos dos Goytacazes

PAROGER AUTO PECAS LTDA. (7796)

Av. Victor Sence, 258 - Centro Fone: 22 2779-2156 Conceição de Macabu

ROMAO 160 MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. (7338) Rod. RJ-160, Km 08, 330 - Jardim de Alah Fone: 22 2551-0735

REPARADORA ELÉTRICA LTDA. (259) Rua Pastor Belarmino P. Ramos, 60 - Centro Fone: 21 2771-6321 Duque de Caxias

R. J. SOARES ELETRICIDADE LTDA. (6025) Av. Pres. Roosevelt, Quadra-32- Lote 01, s/n - Saracuruna Fone: 21 2678-8362

MOREHL REFR. ELETRIC. HIDRÁULICA LTDA. (17058)

Rua Narciso, Loja B - Quadra 08 - Lote 01 - Vila Canaã Fone: 21 3658-5736 - Fax: 21 3658-5497

ELETROTÉCNICA TRÊS AMIGOS LTDA. (813)

Alameda Chico Mendes, 670 - Centro Fone: 21 2632-2482

UNIÃO SILVA MOTORES E BOMBAS LTDA. (21842)

Rua Maria Gorete, 300 - Cidade Nova Fone: 22 2624-0541 Inuaha Grande

PÓLO ENROLAMENTOS LTDA. (7920)

Av. 22 de Maio, 6139 - Centro Fone: 21 2635-3744

ELETRO MECÂN. WEBER DE ITAGUAI LTDA. (17623)

Av. Itaguai, 17 Loja 01 - Engenho Fone: 21 2688-8754 Itaquai

ELMEC - ITA ELETRO MEC. ITAPERUNA LTDA. (18958)

Av. Pres. Franklin Roosevelt, 140 - Costa e Silva Fone: 22 3824-3548 Itaperuna

J. GOMES MONTEIRO OFICINA ELÉTRICA - ME (20677)

Rua Bom Jesus, 817 - Loja A - Aeroporto Fone: 22 3824-3675 / 3822-6672

RIBEIRO MARTINS SERVIÇOS LTDA. (19505)

Rua Ana Paula,30 - Parque Valentina Miranda Fone: 22 2772-0713 / 2759-1518

ELETRO SOSSAI LTDA. (FILIAL) (5792)

Rua Euzébio de Queirós, 625 - Centro Fone: 22 2772-4124 Macaé

ELETRO MOTORES MAGÉ (19340)

Rua Coronel Siqueira,31 - Centro Fone: 21 2633-4125 Magé

PACOBAÍBA REPRES. COM. LTDA. (6576) Estrada Real de Mauá, 124 - Figueira

Fone: 21 2631-5420 Magé

URBANO ENROLAM. MOT. PIABETA LTDA. (15211)

Av. Gregório Santana, 33 - Piabeta Fone: 21 2659-5404

COSTA & KAISER BAZAR LTDA. (19545) Av. Central, Lote 2 e 3, Quadra 119, Loja 3 - Cordeirinho

Fone: 21 2648-2505 / 1528 Maricá

LAURO OFICINA DE ENROLAM. MARICÁ LTDA. (6117)

Av. Roberto Silveira, 1961 - Flamengo Fone: 21 2637-2990 Maricá

VADICO BOMBAS (17233)

Estrada de Itaipuaçu, Km 4 L. 4 Q. 32 - Itaipuaçu Fone: 21 2636-6203

ELETRO DOMÉSTICO NILOPOLITANO LTDA. (4745)

Rua Antônio José Bittencourt, 277 e 285 - Centro Fone: 21 2692-8066 / 2691-5833

CASA DAS BOMBAS LTDA. (1789)

Av. Sete de Setembro, 229 - Santa Rosa Fone: 21 2610-3857 - Fax: 21 2711-3412

MECSERV MOTS. ELÉTR. COM. E SERV. LTDA. (20386)

Estrada Francisco da Cruz Nunes, 9213 - Loja 103 - Itaipu Fone: 21 2609-8729 Niterói

MGF DA SILVA OFICINAS DE BOMBAS (5630) Av. Sete de Setembro, 338-A - Santa Rosa

Fone: 21 2611-1250 - Fax: 21 2711-0118

TECNOMOTO ELETRO MECÂNICA LTDA. (8554) Rua Barão do Amazonas, 319 - Centro Fone: 21 2717-4755 - Fax: 21 2613-2895

ELETRO MEC. CÓRREGO D'ANTAS LTDA. (18260) Av. Antônio Mário de Azevedo, 2426 - Córrego D'Antas Fone: 22 2529-3061

Nova Friburgo

CASA DAS BOMBAS NOVA FRIBURGO (16514)

Av. Euterpe Friburguense, 208 - Centro Fone: 22 2522-9706

NIBRA COMÉRCIO. E REPRES. DE MÁQUINAS E MATERIAIS AGRÍCOLAS LTDA. (6724)

Rua 7 de Setembro, 38 - Centro Fone: 22 2522-4200 - Fax: 22 2522-4355 Nova Friburgo

ELETRO ENROLADORA WADINHO LTDA. (3563)

Rua Terezinha Pinto, 225 - Centro Fone: 21 2667-5863 - Fax: 21 2668-0772 Nova Iguacu

FF COM, E SERV. MOTS, E BOMBAS ELÉTR, LTDA, (19949)

Rua Maria Leopoldina, 260 - Jardim da Prata Fone: 21 3771-0172 - Fax: 21 3771-0089

L E M COM. SERVIÇOS TEC. BOMBAS LTDA. (19378) Est. Miguel Couto, 65 - Miguel Couto Fone: 21 2658-1233 / 2455-4341

S E C BARROS - ME (20722) Rua Dep. Bernardo Neto, 55 - Centro Fone: 24 2485-1853

Paty do Alferes

ELETROTÉCNICA DALLAS LTDA. (6488)

Rua Bingen, 864 - Bingen Fone: 24 2242-0315 Petrópolis

HIDROPET SERVIÇOS E MANUT. LTDA. (18272)

Rua 13 de Maio, 299 - Centro Fone: 24 2242-5339 - Fax: 24 2237-0410 Petrópolis

RIO BOMBA (7350)

Rua Laerte Acásio da Silva, 62 - Centro Fone: 21 2663-0660 / 9603-0674 Queimados

CASA DOS MOTORES (7160)

Rua Alm. Custódio José de Mello, 87 - Nova Liberdade Fone: 24 3354-7333 Resende

A. FERREIRA GUIMARÃES

ENROLAMENTOS DE MOTORES (16780) Av. Manuel Duarte, 861 - Centro

Rio Bonito

F. P. DE CARVALHO BAZAR (18116) Av. Jane Maria, 171 - Jardim Mariléia Fone: 22 2764-3424

Rin das Ostras

M. D. NOGUEIRA MÁQUINAS (17476) Av. Amaral Peixoto, 4847 - Centro Fone: 22 2764-3246

REFRIELÉTRICA REFRIGERAÇÃO LTDA. (4358)

Estrada do Realengo, 973 - Bangu Fone: 21 3336-2237

Rio de Janeiro

Rin das Ostras

H.P. FLÉTRICA E ENROLAM DE MOTORES (19261)

Rua Adalgisa Aleixo, 156 - Bento Ribeiro Fone: 21 2452-1341 / 9873-4732 Rio de Janeiro

RIOPUMPEM COM. E SERVICOS LTDA. (8407)

Rua da Regeneração, 84 - Bonsucesso Fone: 21 2590-6482 Rio de Janeiro

ZIMMERMANN IRMÃOS LTDA. (5891) Rua São Manoel, 5 - Loja B - Botafogo

Fone: 21 2295-6499 Rio de Janeiro

ES ELÉTRICA CANTO DO POSTO LTDA. (4516) Estrada do Monteiro, 12 Loja B - Campo Grande Fone: 21 3394-3437 / 3324-1327 - Fax: 21 3394-6107

HIDRÁULICA CATETE LTDA. (6568)

Rua Pedro Américo, 282 - Catete Fone: 21 2558-1162 - Fax: 21 2205-2646 Rio de Janeiro

MECÂNICA ELETRO BOMBAS PALMEIRAS LTDA. (15474)

Rua Heitor Carrilho, 126 - Cidade Nova Fone: 21 2293-2556 Rio de Janeiro

HIDRO ELÉTRICA MANHÃES DE COPACABANA LITDA (19085) Rua Ministro Alfredo Valadão, 35 - Loja 3 - Copacabana

Fone: 21 2256-6020 Rio de Janeiro

GIL MOTORES (17139)

Av. Canal do Anil, 04 Loja C - Gardênia Azul Fone: 21 2445-8199 Rio de Janeiro

HIDRO ELETRO MEC. IRMÃOS ALBINI LTDA. (17367) Rua Gomes Carneiro, 126 Lojas M/N - Ipanema Fone: 21 2523-1476 / 2521-1005

Rio de Janeiro

AZTECA MÁQUINAS LTDA. (6487) Estrada dos Bandeirantes, 2678 - Jacarepaguá Fone: 21 3342-7696 / 7310 - Fax: 21 2445-7334

COMERCIAL DE PISCINAS GERÂNIO LTDA. (7912) Rua André Rocha, 1538 - Lojas B e C - Taquara Fone: 21 2445-0909 / 2427-3209

ELETRO ENROLADORA PORTUENSE LTDA. (19835)

Av. Ministro Edgar Romero, 411 - Loja A - Madureira Fone: 21 2482-8480 / 3685-1562 Rio de Janeiro

IGUATEMI BOMBAS (3344)

Rua Barão do Iguatemi, 260/254 - Praça da Bandeira Fone: 21 2273-2243 / 3046 / 0467 Rio de Janeiro

GALHÃO DO RECREIO MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA. (21035) Rua Carlos Galhardo, 159 - Recreio dos Bandeirantes Fone: 21 2437-6363 / 8877 Rio de Janeiro

FLÉTRICA EMARC LTDA (16316)

Av. Meriti, 1857 - Vila da Penha Fone: 21 2481-4644 Rio de Janeiro

RUY DIAS COM. DE MAT. ELÉTRICO (19468)

Rua Frei Ângelo, 394 - Centro Fone: 22 2758-5125 São Fidélis

HEMAER MANUT. DE BOMBAS E FER. LTDA. (20324)

Rua Manoel João Gonçalves, 660 - Alcântara Fone: 21 2603-4459 / 2729-5364 São Gonçalo

OF ELÉTRICA LTDA. (18480) Av. Maricá, 309 - Alcântara Fone: 21 3706-0080 São Gonçalo

REFRIGERAÇÃO SOL PEÇAS (16210) Av. Presidente Kennedy, 331 - Centro Fone: 21 2605-4636 - Fax: 21 2606-5235

A. S. N. DOS SANTOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS (17429) Av. Automóvel Club, 609 - Centro Fone: 21 2756-1011

São João do Meriti J F SILVA OFICINA DE CONSERTOS (679)

Av. Automóvel Club, 3279 - Vilar dos Teles Fone: 21 2751-0010 / 2662-6514 São João do Meriti

BIZA ELETRO ELETRÔNICA (3190)

Rua Coronel Francisco Limongi, 10 - Centro Fone: 24 2224-1141 São José do Vale do Rio Preto

OPCÃO SERVICE (21723)

Rod. RJ 140 - km 02 - 51 - LJ 06 - Centro Fone: 22 2621-1524 São Pedro da Aldeia

BACAXÁ BOMBAS (4369) Rua Professor Souza, 777 - Loja 02 - Bacaxá Fone: 22 2653-2384 Saguarema

R V G FONSECA MANUT. MOTORES ELÉTRICOS (18089)

Rua 96, 2255 - Balneários Jaconé Fone: 22 2652-1853 Saguarema

ELETROMEC DE TERESÓPOLIS ELETROMEC. LTDA. (5173)

Av. Delfim Moreira, 2024 - Vale do Paraíso Fone: 21 2742-1177 - Fax: 21 2742-3904 Teresónolis

CAIOBRÁS COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA. (18335)

Av. 7 de Setembro, 70 - Aterrado Fone: 24 3347-3332 / 3926 - Fax: 21 3347-3028 Volta Redonda

RIO GRANDE DO NORTE

ELETROBIRA LTDA. (PSA) (21196)

Av. Dr. Luiz Carlos, 680 - Centro Fone: 84 331-4242 Acú

R.M. COMANDOS (19150) Rua Dr. Hilarino Amancio Pereira, 137 - Barra Nova Fone: 84 421-1943

ELETRO TÉCNICA INTERLAGOS LTDA. (6973)

Rua José de Alencar, 319 - Centro Fone: 84 321-5670

ARMANDO MOURA FILHO (1897)

Rua Câmara Cascudo, 224 - Ribeira Fone: 84 611-1676 / 1056

ELETRO UNIVERSAL E SERVIÇOS LTDA. (19947) Av. Bernardo Vieira, 2424 - Dixsept Rosado

Fone: 84 223-1901 - Fax: 84 213-7994

INTERLAGOS MOTORES LTDA. - ME (PSA) (21934)

Av. Rio Branco, 343 - Centro Fone: 84 3221-2818

TAG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (101277) Rua Sub Oficial Farias, 526 - Marília Fone: 84 272-3664

RIO GRANDE DO SUL

AAGROPESC MÁQUINAS LTDA. (20102)

Av. Assis Brasil, 362 - Centro Fone: 51 687-1652 Arroin do Sul

BUFFON ELETROMOTORES (15069)

Rua Visconde de São Gabriel, 565 - Cidade Alta Fone: 54 454-5145 Bento Goncalves

COMÉRCIO CENTENO LTDA. (339) Rua Prof^a Luisa Maraninchi, 800 - Centro Fone: 51 671-4477

JB CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA. (18306)

Rua Venâncio Aires, 323 - Centro Fone: 51 475-1098 / 5820

INSTALADORA LUZTEL (19742)

Av. Paraguasul, 1225 - Lj. 3 Fone: 51 625-2169 / 9985-4256 Capão da Capoa

MAGELB DISTRIBUIDOR E ASSIST. TÉC. AUTOR. (18138)

Av. Rubens Bento Alves, 7758 - Cinquentenário Fone: 54 226-1962 Caxias do Sul

UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELÉTR. LTDA. (838) Rua Dom José Barea, 1434 - Centro Fone: 54 222-6411

Caxias do Sul

UZNANSKI ELETRO MECÂNICA LTDA. (20425) Rua João da Costa, 903 - São Caetano

Fone: 54 3225-6275 / 7766 Caxias do Sul

VALMIR A OLEKSINSKI COM E VAREJO DE MATS. ELÉTR. (6189) Rua Aratiba 480 - Centro

Fone: 54 522-1450 Erochim

A.B. ELETROMECÂNICA LTDA. (8545)

Rua Anita Garibaldi. 128 - Centro Fone: 51 561-2189 Estância Velha

BETO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. (18773)

Rua Severo Bavizzoni, 2105 - Centro Fone: 54 292-1841 Flores da Cunha

ELÉTRICA SANTO ANTÔNIO (PSA) (5970) Rua Miguel Couto, 1071 - Cx. P. 202 - Aparecida Fone: 55 3744-2021 Frederico Westphalen

ELETRO MOTORES WOITCHUNAS (16416)
Rua do Comércio. 1007 - Centro

Fone: 55 3332-8826

COMATEL LTDA. (22046) Rua Felipe Nery de Aguiar, 2415 - Cidade Alta Fone: 55 3433-1193 Itaqui

ELETROVALE EQUIP. E MATS. ELÉT. LTDA. (18211)

Av. Benjamim Constant, 2684 - Sala 02 Floresta Fone: 51 3714-1177

MALINOWSKI & CIA LTDA. (6955)

Rua Santa Catarina, 317 - Centro Fone: 54 372-1267 Marcelino Ramos

AUTO ELÉTRICA SERAFIM LTDA. (6038) Rua Ramiro Barcelos, 2907 - Centro

Fone: 51 632-1099 - Fax: 51 632-4344 Montenearo

ELETRO SIL (PSA) (21539)

Rua Patrocínio Manoel de Araújo, 934 - Centro Fone: 51 673-1159 Mostardas

ELÉTRICA BJB LTDA. (19712)

Av. Borges de Medeiros, 384 - Centro Fone: 54 242-1165 Nova Prata

ELETRO MOTORES FERRI (PSA) (21652)

Estrada RS 30, km 81, 589 - Centro Fone: 51 663-3072 Osório

ELETROMAQ (20353)

Rua Barão do Rio Branco, 1053 - Centro Fone: 55 3375-4544 / 1486 Panamhi

AMS MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (21493)

Rua General Prestes Guimarães, 34 - Vila Rodrigues Fone: 54 313-1577 / 9981-0727 Passo Fundo

AUTOMASUL (17563)

Av. Presidente Vargas, 3444 - Centro Fone: 54 315-2623 / 2644

SILVA & CARNEIRO LTDA. (5534) Rua Frei Caneca, 102 - Fragata

Fone: 53 221-1470

BOMBASUL COM, MANUT, ELETROME, LTDA, (19666) Av. Pátria, 238 - São Geraldo Fone: 51 3337-9670

Porto Alegre

DUMONT EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA. (5246) Rua do Parque, 480 - São Geraldo

Fone: 51 3346-3822 Porto Alegre

CRIZEL ELETROMECÂNICA LTDA. (5756)

Rua General Osório, 521 - Centro Fone: 53 231-4044 - Fax: 53 231-4033 Rio Grande

JORGE DALMINA (4211)

Rua Osvino Hummes, 23 - Centro Fone: 51 638-2200 Salvador do Sul

ARNO ANTÔNIO ANTON (7954)

Rua Carlos Raimundy, 613 - Centro Fone: 54 343-1993 Sananduva

ASTRO SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA. (17342)

Rua Felipe Jacobus, 27 - Centro Fone: 51 3713-2395 / 3711-6520 Santa Cruz do Sul

JOSÉ CAMILLO (3508)

Av. Ângelo Bolson, 680 - Centro Fone: 55 222-1526

QUALITEC IND. COM. E REPRES. LTDA. (5732) Rua Panambi, 35 - Cruzeiro

Fone: 55 3512-6654 Santa Rosa

ELETRO SÃO CRISTÓVÃO LTDA. (587) Rua Vereador João Batista da Silva, 644 - Centro Fone: 55 431-2642 São Boria

REFRIGERAÇÃO E BOBINAGEM PÓLO NORTE (18212)

Rua Evilásio Setembrino Gautério, 217 - Centro Fone: 53 238-1422 São José do Norte

M.V.M. INDÚSTRIA E COM. DE MÁQUINAS LTDA. (21838)

Rua São Pedro, 365 - Centro Fone: 51 592-8213 / 589-7780 São Leopoldo

COML. ELÉTRICA BOEIRA LTDA. (8379) Rua Pinheiro Machado, 2675 - Jardim do Prado Fone: 51 542-1643

COMERCIAL SILVA & FREITAS (20707) Av. Castelo Branco, 51 - Igra

Fone: 51 626-1806

ELÉTRICA CATARINENSE LTDA. (8169)

Av. Fernandes Bastos, 1112 - Centro Fone: 51 661-3235

PLETSCH & LEUZE LTDA. (PSA) (18656) Rua Prudente de moraes, 25 - Centro

Fone: 55 3522-8622 Três Passos

MARJEL - ENG® ELÉTRICA LTDA. (8296) Rua Dr. Marcos Azambuja, 383 - Centro Fone: 55 413-1016 - Fax: 55 412-4491

DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (PSA) (7669)

Rua Virgílio Rodrigues, 180 - Centro Fone: 54 231-3046

ELETRO MECÂNICA VACARIA LTDA. (16953)

Rua General Paim Filho, 95 - Jardim dos Pampas Fone: 54 231-2556

TUPI RECONDICIONADORA LTDA. (PSA) (21524) Av. João Fernando Krahe. 609 - Centro

Fone: 51 485-1746 / 8365 Viamão

RONDÔNIA

Cacna

Uruguaiana

CASA DAS BOMBAS (PSA) (6479) Av. Canaã, 1254 - Setor Ind Fone: 69 3535-5050 / 4344

CACOAL MOTO SERRAS LTDA. (PSA) (16601)

Av. Castelo Branco, 19209 - Liberdade Fone: 69 3441-3473

REMATEC HIDRÁULICA ELÉTRICA E COM.

E REPRES. LTDA. (20286)

Av. Transcontinental, 1422 - Vila Jotão Fone: 69 3421-1500

NUNES & SA LTDA. (19611) Av. Nações Unidas, 742 - N. S. das Graças Fone: 69 3229-1730 Porto Velho

COMITEL - COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. (18740)

Av. Presidente Nasser, 204 - Jardim América Fone: 69 3322-2220 - Fax: 69 3322-2516

RORAIMA

REBOBINADORA PARANÁ (PSA) (19737) Rua Manoel Felipe, 1268 - Asa Branca Fone: 95 625-5188 Boa Vista

PSA = Posto de Servico Autorizado

SANTA CATARINA

JANUÁRIO BOMBAS D'ÁGUA (7673)

Rua Manoel Serafim Silvano, 562 - Mato Alto Fone: 48 3524-1807

ELETROMOTORES DE BONA LTDA. (20495)

Rua 12 de Outubro, s/nº - Centro Fone: 48 3645-1210 Armazém

ELETRO COELHO LTDA. (16832) Rua 990, 41 - SALA 01 - Centro Fone: 47 3367-4570 / 6140

Ralneário Camboriú

FLETRO MOTORES CIDRAL LTDA (17032) Rua Manoel Amaral, 45 - Rio Caveiras Fone: 48 3243-3318

ELETRO MECÂNICA STANDARD LTDA. (5550)

Rua Tocantins, 77 - Victor Konder Fone: 47 3340-1999 - Fax: 47 3322-6273

WALTER SCHMIDT ELETROMECÂNICA LTDA. (834)

Rua 15 de Novembro, 1495 - Centro Fone: 47 3321-7500 / 3326-3186 Blumenau

BLOEMER & BOEING LTDA. (19226)

Rua Getúlio Vargas, 202 Sala 02 - Centro Fone: 48 3658-6009 / 4247 Braco do Norte

ELETRO MECÂNICA CADORI LTDA. (6088) Rua Joaquim Reis, 125 - Santa Terezinha Fone: 47 3350-1115 - Fax: 47 3350-0317

ANTON SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA. (19066) Rua Caetano Costa, 257 - Centro Fone: 47 3622-0497

ELETROPAR COM. PEÇAS E REBOB. LTDA. (3859) Av. Senador Atílio Fontana, 2961 E - Etapi

Fone: 49 3328-4060 / 7125

G. A. FRANCESCHI & CIA LTDA. (1595)

Rua Gal. Osório, 1546-D - Centro Fone: 49 3322-1460

Chanecó ELETRO MOTORES NELA LTDA. (8380)

Travessa Lamonato, 166 - Centro Fone: 49 3442-3708

Concórdia

ROANI COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. (6664) Rua Oreste Farina, 93 - Centro

Fone: 49 3444-6583 Concórdia

ELETRO SOUZA LTDA. (2327)

Rua Bulcão Viana, 42 - esquina c/ Santa Catarina - Centro Fone: 48 3433-0152

CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA. (21826)

Rua Máximo de Moraes, 261 - Sala 02 - Centro Fone: 49 3241-0927 / 0654

HIDRO BOMBAS SERVIÇOS LTDA. (18437) Rua Francisco Tolentino, 582 Fundos - Centro Fone: 48 3225-0870 / 3328 Florianópolis

HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA. ME (Filial) (20676)

Rod. SC-401 - km 15, 14764 - Vargem Pequena Fone: 48 3269-5081 Florianópolis

OFICINA INGLESES (19565)

Rod. João Gualberto Soares, 742 - Ingleses Fone: 48 3269-2240

TECNOBOMBAS (20586)

Rua Servidão Pedro M. Fernandes, 47 - Lagoa da Conceição Fone: 48 3232-5876

MASTER MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA. (6705) Rua Belarmino João da Silva, 102- Sta. Terezinha

Fone: 47 3332-8101 Gaspar

ELETROMECÂNICA MANKE (7227)

Rua 28 de Agosto, 491 - Centro Fone: 47 3373-0431 Guaramirim

CASSOL ELETROMECÂNICA (15055)

Rua Nereu Ramos, 124 - Centro Fone: 48 3255-2618

ELETRO MECÂNICA IZIDORO LTDA. (3912)

Rua Maria Simão, 65 - Nações Fone: 47 3333-0971

REFRIGERAÇÃO ELETRO CÁSSIO (PSA) (21696)

Rua XV de Agosto, 277 - Centro Fone: 49 3553-0056 Ipira

ELETRO CONSTRUÇÃO BERWANGER (3065)

Av. Gustavo Fetter, 910 Fone: 49 3634-1126 Iporã do Oeste

ELETRO TÉCNICA LÁPARO LTDA. (7295)

Rua Alfredo Conrado Moreira, 70 - Sala 02 - São João Fone: 47 3348-1962 Itaiaí

ELETROVOLT COM. E INSTALAÇÕES LTDA. (7886) Rua Nilson Edson dos Santos, 85 - São Vicente Fone: 47 3241-2222

Itaiaí

ELETROPEMA COM. DE MOTORES LTDA. (6995) Rua 416, 365 - Morretes Fone: 47 3368-6043 Itapema

INREQUIEL COMÉRCIO DE MOTORES

ELÉTRICOS LTDA. - ME (4630) Rua São Jacó, 503 - Centro Fone: 49 3677-0004 Itapiranga

ELETROTÉCNICA ELIANE LTDA. (Matriz) (16504)

Rua Jorge Czerniewicz, 1115 - Centro Fone: 47 3275-3739 Jaraguá do Sul

ELETROTÉCNICA ELIANE LTDA. (Filial) (22124)

Rua Joaquim Francisco de Paula, 920 - Chico de Paula Fone: 47 3275-0570 Jaraguá do Sul

AUTOMATIC IND. E COMÉRCIO. DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. (16554)

Av. Barão do Rio Branco, 56 - Centro Fone: 49 3522-0790 .lnacaha

ASSISTÊNCIA TÉC. SÃO CRISTOVÃO LTDA. (4696)

Rua Santa Catarina, 1100 - Floresta Fone: 47 3436-1187 Joinville

MERKO MOTORES LTDA. (5489)

Rua Guilherme, 1545 - Costa e Silva Fone: 47 3028-4794

MOTOBOMBAS JOINVILLE LTDA. (557)

Rua Carlos Willy Boehm, 492 - Santo Antônio Fone: 47 3435-4720

ELETRO MOTORES KLOCK LTDA. (6353) Rua Afonso Ribeiro, 91

Fone: 49 3222-3894 Lages

ELETROMOTORES DAMIANI (20518) Rua Toledo Pizza, 304 - Magalhães

Fone: 48 3646-0395 Laguna

AUTOMATIC IND. E COM. EQUIP. ELÉT. LTDA. (3223) Rua Rui Barbosa, 564 - Esq. Hercílio Luz - Centro

Fone: 49 3523-1033 - Fax: 49 3523-1087

NELSON BUSS JUNIOR (19638)

Rua Ramiro Ruthes, s/n Km 09 - Espigão do Bugre Fone: 47 3643-0286

K V A ELETROTÉCNICA LTDA. (7145) Av. Aniceto Zacchi, 100 - Ponte do Imaroim

Fone: 48 3242-4321 Palhoca ELETRO MECÂNICA ANANIAS (15060)

Rua Henrique Martins Haas, 309 - Centro

Fone: 47 3653-2642 Papanduva

LUBE COM. E REPR. LTDA. (4255)

Rua Felicidade Pinto Figueredo, 186 - Santo Antônio Fone: 47 3345-1013

CETEL ELETRO MOTORES LTDA. (18104) Rua São Salvador, 1657 - Bairro Efacip Fone: 49 3366-1991 Pinhalzinho

M. D. GRAZZIOTIN MATS. ELÉTRICOS LTDA. (2395)

Rua Matos Costa, 515 - Centro Fone: 42 3522-1234

ISIDORO MOTORES ELÉTRICOS (21829)

Rua Caetano Cé, 19 - Santana Fone: 47 3521-3391 / 4749

OFICINA AUTO ELÉTRICA TREVO LTDA. (8377)

Rua Paulo Zschoerper, 99 - Centro Fone: 47 3633-4958 São Bento do Sul

SOLUTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. (20075)

Rua Viena, 454 - Ubatuba Fone: 47 3442-2596 São Francisco do Sul

JP EMBOBINAMENTO DE MOTORES LTDA. (5734)

Rua Marcolino Duarte, 04 - Centro Fone: 48 3265-0499 São João Batista ELETRO MOTORES CHICO HABKOST (8805)

Rua Brigadeiro Silva Paes, 808 - Campinas Fone: 48 3241-1592 São José

GIGAWATT - SISTEMAS E MATERIAIS ELETROMECÂNICOS LTDA. (21302)

Rua Paulino Pedro Hermes, 465 - N. Sra. do Rosário Fone: 48 3246-0660 São José

ELÉTRICA RAIO DE LUZ LTDA. (18771) Rua José João Grando. 58 - Centro

Fone: 49 3643-0102 São José do Cedro

COML. ELÉTRICA GRANZOTTO LTDA. (2030)

Rua Pedro Álvares Cabral, 96 - Brasília Fone: 49 3344-1528 São Lourenco D'Oeste

ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. (20835) Rua Cônego Bernardo Philippi, 146 - Centro Fone: 48 3657-0044 / 1139

São Ludgero

RG MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (22047)

Rua Aloísio Klein, 222 - São Luiz Fone: 49 3622-6534 São Miguel do Oeste

COML. ELETRO REUS LTDA. (811) Av. Antônio Sant'Helena, 81 - Centre Fone: 48 3533-0343

Sombrio ELETRO BIVALLE - ME (20648)

Rua Antônio Bayer, 1013 - Centro Fone: 48 3263-0119 / 0732 Tiiucas

SERTEGA ELÉTRO MOTORES (7167) Rua Sílvio Karlin, 442 Fone: 48 3622-0567

CASA FAÍSCA LTDA. (495)

Rua Abraão Brandalize, 176 - Centro Fone: 49 3566-0400

VIDEMOTORES IND. E COM. LTDA. (19658) Rod. SC 453, km 53,5 - Nossa Sra. Aparecida Fone: 49 3566-0911

ELETROPAR COM. DE PEÇAS E REBOB. LTDA. (21553) Rua Irineu Bornhausen, 560 - Centro Fone: 49 3433-0799

SÃO PAULO

J. L. MORO & CIA LTDA. (4433)

Rua Professor Francisco de Castro, 290 - Cordenonsi Fone: 19.3461-5257

MECÂNICA MÉRIS (PSA) (21591) Rua Alexandre Salomão, 251 - Passarelli Fone: 18 3722-4703

Andradina

IRMÃOS BÉRGAMO MOT. ELÉTRICOS LTDA. (6626) Rua Marcílio Dias, 1277 - Jardim Brasil Fone: 18 3623-2804 Aracatuba

FERMAQ - FERRAM. MÁQ. MOTORES LTDA. (1834) Rua Visconde do Rio Branco, 1258 - Centro Fone: 19 3541-4029

CASA DAS BOMBAS DE ASSIS LTDA (3693)

Av. Abílio Duarte de Souza, 495 - Jardim Aeroporto Fone: 18 3322-3014 / 3321-4600

MOTORTEC COM. BOMBAS E MOTORES

ELÉTRICOS LTDA. (5220) Av. Joselyr de Moura Bastos, 373 - Jardim São Judas Tadeu Fone: 14 3733-2104 - Fax: 14 3733-5525

INMAG - INDÚSTRIA COM, ASSIST, TÉC, LTDA, (20517)

Rua Uruguai, 1450 - América Fone: 17 3322-0667

Avaré

ELETRO TÉCNICA ANDREOLI LTDA. (2078)

Rua São Paulo, 1-11 - Vila Camargo Fone: 14 3232-3973

BETO BOMBAS COM. E MANUTENÇÃO LTDA. (18967)

Av. Anchieta, 2241 - Jardim Albatroz Fone: 13 3317-2553 Rertinga

CASA DOS PARAFUSOS LTDA. (18909) Rua Silvares, 737 - Centro

Fone: 18 3642-6987 Biriqui

CASI MOTORES E BOMBAS LTDA. (2510) Av. Gov. Pedro de Toledo, 112 - Bonfim Fone: 19 3232-2097 / 3233-5577 - Fax: 19 3232-6464 Campinas

ELETRO GUIMARÃES (6440) Rua Santa Cruz, 346 - Centro Fone: 12 3882-4386 Caraquatatuha

HIDROTÉCNICA RAMOS LTDA. (20494)

Av. Piraporinha, 638 - Vila Noqueira Fone: 11 4071-3040 Diadema

MEGA MOTORES E FERRAGENS ELÉTRICAS (PSA) (21462)

Rua Porto Alegre, 15 - São Sebastião Fone: 17 3442-6243 Fernandópolis

ELÉTRICA MALAVAZZI LTDA. (7688)

Rua Padre Albuquerque, 490 - Centro Fone: 15 3272-4446 / 4156 Itapetininga

DIAFER - MARCELO ROCHA DE REZENDE (21189)

Rua Alexandrino de Moraes, 340 - Jardim Maringá Fone: 15 3522-3869 Itapeva

C.M.C. COMERCIAL LTDA. (21619) Rua Áureo Fernandes de Faria, 237 - Distrito Industrial II Fone: 17 3632-3536

AS PIONEIRA COM, MANUTENÇÃO LTDA, (20898)

Av. Zezinho Magalhães, 309 - Santo Antônio Fone: 14 3624-7878 / 3621-7757

REI MÁQUINAS (21099)

Rua Saldanha Marinho, 1249 A - Vila Carvalho Fone: 14 3626-7778

TERRAGUA COM. MÁQ. E BOMBAS LTDA. (2500)

Rua Boaventura Pereira Neto, 256 - Ponte São João Fone: 11 4587-2282 Jundiai

ALEXANDRE & ROSA LTDA. (1245)

Av. Nelson Spilmann, 1992 - Vila Palmital Fone: 14 3433-8132

WALDEMAR PRIMO PINOTTI E CIA LTDA. (21792)

Rua Narciso Baldam, 135 - IV Centenário Fone: 16 3382-1142

BOSCOLO & MAZIERO (22048)

Rua João Batista Giacoia, 65 - Brás Fone: 19 3656-2694

BARTOS & BARTOS LTDA. (17826)

Rua Dr. Walter Belda, 30 - Brás Cubas Fone: 11 4724-7064 Mogi das Cruzes

OMEGA MOTORES LTDA. (18144)

Av. Vereador Antônio Teixeira Muniz, 160 - Cézar de Souza Fone: 11 4792-5751 Mogi das Cruzes

J.B. CARUSO FILHO (4103) Rua Marciliano, 661 - Centro Fone: 19 3862-1008 Moai Mirim

CENTRAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (21263)

Rua Expedicionário, 2207 - Centro Fone: 14 3322-4724

JOÃO SIQUEIRA & CIA LTDA. (4100)

Rua Nalzira Miziara Ignatios, 530 - Jardim Anézia Fone: 19 3581-2746

ELETRO BOMBAS PRAIA GRANDE LTDA. (8106) Av. Ministro Marcos Freire LE. 27438 - Vila Tupiri Fone: 13 3471-2794 - Fax: 13 3495-1196

Praia Grande

ELETREC ELETRICIDADE TÉCNICA LTDA. (7572)

Av. Cidade Fukuyama, 441 - Distrito Indl. II Fone: 18 236-1083 / 1916 Presidente Prudente

PENTÁGONO IND. COM. MAT. EQUIP. ELÉTRICOS LTDA. (20544) Av. Tiradentes, 945 - Centro Fone: 18 271-2146 / 4747 Presidente Venceslau

MOVER MOTO VEÍCULOS E PECAS LTDA (3857) Av. João Batista Pocci Jr., 154 - Centro Fone: 13 6821-2733 - Fax: 13 6821-3450

Registro A ELETRODIMA MOTORES ELÉT. LTDA. (6572) Av. Dr. Fco. Junqueira, 89 - Campos Elseos Fone: 16 625-1206

Riheirão Preto

ELETRO LIMA LTDA. (881) Rua Três, 1232 - Centro Fone: 19 3534-8577 - Fax: 19 3534-8394 Rio Claro

BOARRETO BOMBAS COMPRES. E EQUIPS. LTDA. (4472) Rua Guaranis, 83 - Jardim São Francisco Fone: 19 3455-5052 / 6488

Santa Bárhara d'Oeste

SELEMEC SERV. ELETROMECÂNICOS LTDA. (3319)

Rua Luiz de Camões, 83 - Gonzaga Fone: 13 3221-5151 Santos

REQUIP COM. E SERVIÇOS LTDA (PSA) (8171) Av. Robert Kennedy, 2112/2118 - Parque dos Pássaros Fone: 11 4343-7878 São Bernardo do Campo

CASA DAS BOMBAS RIO PRETO LTDA. (8614)

Av. México, 557 - Jd América Fone: 17 224-2119 / 0403 / 0630 São José do Rio Preto

ELETROTEC MEDICINA (21618)

Rua Prudente de Moraes, 2398 - Boa Vista Fone: 17 3234-2736 São José do Rio Preto

J.R. FERNANDES MOT. MÁQ. ELÉT. LTDA. (899) Rua Miguel Couto, 32 - Jardim São Dimas Fone: 12 3922-4501

São José dos Campos

MARCANI ELETROTÉCNICA LTDA. (PSA) (5373) Rua Dr. Augusto Miranda, 30/34 - Água Branca Fone: 11 3871-4028 - Fax: 11 3862-2320

ENGEBOMBAS COM. E SERVIÇOS (20189)

Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 336 - Barra Funda Fone: 11 3392-3004 - Fax: 11 3392-3499

ELETRO TÉCNICA ARAUJO LTDA. (1305)

Rua Canindé, 534 - Canindé Fone: 11 3311-0677

AHMAR BOMBAS E FERRAGENS LTDA. (16425)

Rua Florêncio de Abreu, 464 - Centro Fone: 11 3229-0166 / 3228-5429 São Paulo

ELETRO TÉCNICA SANTO AMARO LTDA. (1306) Av. Cupece, 1678 - Jardim Prudência Fone: 11 5562-8866

N. NASCIMENTO DISTRIB. MOTS. ELÉTRICOS LTDA. (18150)

Rua Rafael de Oliveira, 310 - Mandaqui Fone: 11 6950-5699 São Paulo

ELETROMARCHI LTDA. (1558)

Rua Maestro Angelo Lamari, 22 - Palmeiras Fone: 19 3892-3706 Serra Negra

MOGIANA COM. DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA. (4291)

Rua Étore Mantovani, 519 - Centro Fone: 19 3895-4042 / 2766

EMS SISTEMAS INDUSTRIAIS. PREDIAIS

E IRRIGAÇÃO LTDA. (20210)

Av. São Bernardo do Campo, 140 - Jardim Leocádia

Fone: 15 3218-1015 Sorocaba

JS NARDY (21836) Estrada Municipal Teodor Condiev, 1085 - Distrito Industrial Fone: 19 3873-9766

TESLA DO BRASIL LTDA. (21008) Rod. Régis Bittencourt, 2066 - Cidade Intercap Fone: 11 4786 2000

Taboão da Serra HIMA HIDRÁULICA MOTORES E BOMBAS LTDA. (7348)

Av. dos Bandeirantes, F 1139 - Santa Cruz Fone: 12 3631-4166 Tauhaté

CASA MARIM (16221)

Rua Jordão Homem da Costa, 185 - Centro Fone: 12 3832-1209 Uhatuha

ELETRO TÉCNICA BERETA (17448) Rua Pernambuco, 2323 - Parque Brasília Fone: 17 421-2058 / 9289 Votuporanga

SERGIPE

C&A MOTORES E SERVIÇOS LTDA. (17427)

Av. Coelho Campos, 849 - Centro Fone: 79 3211-3483 Aracaiu

MILTON CARLOS SANTOS LTDA. (555) Rua Laran

Fone: 79 3214-2199 Aracaiu

OFICINA NASCIMENTO (PSA) (101629) Largo Santo Antônio, 2194 - Centro

Fone: 79 3522-2973 M. SOBRAL & CIA LTDA. (1966)

Rua Capitão Mendes, 392 - Centro Fone: 79 3431-3086 Itahaiana

CASA DOS MOTORES LTDA. (2703) Av. Contorno, 28 Fone: 79 3631-3854

Lagarto

TOCANTINS

MAQ-FER MÁQUINAS E FERRAMENTAS

MAG-FER MAQUINAS E FERNAMENTAS LTDA. - ME (PSA) (21501) Av. Santos Dumont, 366 - Setor Rodoviário Fone: 63 3413-4008 Araquaína

FRANCO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (PSA) (21500)

Av. Bernardo Sayão, 1446 - Centro Fone: 63 3464-1490 Guaraí

CENTRAL ELÉTRICA GURUPI LTDA. (PSA) (21499)

Rua 7-A, 232 - Trevo Oeste Fone: 63 3313-1193 Gurupi

M.C.M. DOS SANTOS (PSA) (20721)

Av. Teotônio Segurado, 201 SUL Conj. 01 - Lote 11 - Sala B - Centro Fone: 63 3215-2577

ELÉTRICA AMARAL LTDA. (PSA) (21502)

Rua 3 de Maio, 100 - Centro Fone: 63 3602-6744 Paraíso do Tocantins

EXTERIOR

COSTA RICA

IMPORTACIONES CAMPOS RUDIN S.A. (PSA) (19693) Centro Comercial Guadalupe, 125 mts Este Teléfono: 506-257-4604 San Jose

ECUADOR

TELMEFAST S.A. (20219) Kilómetro 6 - Via a Daule Teléfono: 593-2-226-5612 Guayaquil

REBICAR (20220)

Avenida República, 2663 y Calle El Girón Teléfono: 593-2-244-0808 Quito

SUPORTE TÉCNICO



INDÚSTRIAS SCHNEIDER S.A.

MATRIZ:

Rua Almirante Barroso, 716 - Cx. P. 372 América

89204-200 - Joinville - SC Fone: 47 3461-2966 / Fax: 47 3461-2910 Fone: 91 3234-6466

Suporte Técnico: atec@schneider.ind.br Fax: 91 3234-6308 Vendas: vendas@schneider.ind.br

FILIAL:

Rua Olinto Meira, 105 Guanabara 67010-210 - Ananindeua - PA

Vendas: belem@schneider.ind.br

FILIAL:

Av. General David Sarnoff, 2368 Cidade Industrial 32210-110 - Contagem - MG

Fone/Fax: 31 3362-1603 Vendas: contagem@schneider.ind.br

FILIAL:

Rua Francisco Silveira, 140-A Afogados

50770-020 - Recife - PE Fones: 81 3428-9252 / 9697 / 9589

Fax: 81 3428-4759 Vendas: recife@schneider.ind.br

www.schneider.ind.br

Prezado Consumidor, para agilizar o atendimento, ao nos contatar, tenha em mãos o modelo da motobomba.

Atendimento em Garantia

Todo produto **"SCHNEIDER"** é garantido contra eventuais **defeitos de fabricação**, conforme prazo descrito no Selo de Garantia do Produto, o qual passa a valer a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, na qual deverá constar o número de série do modelo adquirido.

Obs.: No caso de existir uma segunda chamada em garantia, o assunto deverá ser comunicado à Fábrica.

O cancelamento da Garantia oferecida ocorrerá quando:

- 1 Danos causados por mau uso e/ou instalação inadequada, contrários às instruções contidas neste manual, ou uso fora da curva de rendimento indicada para cada modelo de bomba/motobomba e/ou potência do motor (consulte estes dados junto ao Revendedor ou à Fábrica).
- 2 Danos causados por estocagem e/ou manuseio inadequado, ou acidentes, sejam quais forem os agentes causadores.
- 3 Violações ou consertos realizados por pessoas não autorizadas.
- 4 Falta ou adulteração do Selo de Garantia do Produto e/ou Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.
- 5 Desgaste natural das peças por tempo de operação.
- 6 Desgaste prematuro do equipamento em função da inadequação entre os materiais dos componentes do bombeador e o líquido bombeado. Exemplos: presença de material abrasivo, incompatibilidade química, bombeamento de areia, entre outros.
- 7 For constatado que a bomba/motobomba trabalhou sem líquido (a seco).
- 8 De acordo com especificações do fabricante do motor, a GARANTIA NÃO SERÁ CONCEDIDA quando constatado que o defeito é decorrente de: problemas na rede elétrica de alimentação como sobretensão, subtensão, oscilações de tensão e/ou falta de fase (motores trifásicos); fios condutores mal dimensionados; ausência ou falha de dispositivos de proteção; ligação errada; sobrecarga; entrada de água e/ou objetos estranhos no motor; travamento dos rolamentos por excesso de umidade e/ou corrosão.

Importante:

- Entregue a instalação de sua bomba/motobomba a um profissional experiente no ramo elétrico e hidráulico.
- A responsabilidade e as despesas com locomoção do equipamento avariado entre usuário/assistente técnico, e vice-versa, é exclusiva do usuário.
- Para atendimento em garantia, é imprescindível a apresentação deste Manual com o Selo de Garantia do Produto e da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Identificação do Revendedor Empresa: Vendedor: Data: ____/____/ Nota Fiscal N°______

Selo de Garantia do Produto